Kommunikationsmodul Protos® PHU 3400(X)-110

zur Ansteuerung von Sondensteuerungen (Unical / Uniclean) – automat. pH-Messung



Aktuelle Produktinformation: www.knick.de





Garantie

Innerhalb von 3 Jahren ab Lieferung auftretende Mängel werden bei freier Anlieferung im Werk kostenlos behoben. Sensoren, Armaturen und Zubehör: 1 Jahr.

©2014 Änderungen vorbehalten

Rücksendung im Garantiefall

Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall das Service-Team. Senden Sie das Gerät gereinigt an die Ihnen genannte Adresse. Bei Kontakt mit Prozeßmedium ist das Gerät vor dem Versand zu dekontaminieren/desinfizieren. Legen Sie der Sendung in diesem Fall eine entsprechende Erklärung bei, um eine mögliche Gefährdung der Service-Mitarbeiter zu vermeiden.



Entsorgung

Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von "Elektro/Elektronik-Altgeräten" sind anzuwenden.

Warenzeichen

In dieser Bedienungsanleitung werden nachfolgend aufgeführte Warenzeichen ohne nochmalige spezielle Auszeichnung verwendet

 $\label{eq:calcheck} Call Check ``, Calimatic ``, Protos ``, Sensocheck ``, Sensoface ``, Service Scope ``, Unical ``, Vari Power ``, Ceramat ``, Senso Gate ``, Com Fu ``$

eingetragene Warenzeichen der Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Deutschland

Memosens®

eingetragenes Warenzeichen der Firmen Endress+Hauser Conducta GmbH & Co. KG, Deutschland

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Deutschland

SMARTMEDIA®

eingetragenes Warenzeichen der Toshiba Corp., Japan

Knick

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG Beuckestr. 22 14163 Berlin


Telefon: +49 (0)30 - 801 91 - 0
Telefax: +49 (0)30 - 801 91 - 200
Internet: http://www.knick.de

knick@knick.de

((

EG-Konformitätserklärung

Modulares Analysenmeßsystem Protos 3400



EG-Konformitätserklärung

Modulares Analysenmeßsystem Protos 3400X

			Knick >
	EU-Konformität EU Declaration Déclaration UE	of Conformity	Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG Beuckestr. 22 14163 Berlin Deutschland
Dokument-Nr. / Document No. / No. document	EU140106B		Aufbewahrung / Keeping / Garde en dépi Jürgen Cammin (KB
Wir, die / We, / Nous,	Knick Elektronische Me	ssgeräte GmbH & Co. KG	
	declare under our sole res	ntwortung, dass dieses Prodi sponsibility that the product / e responsabilité que le produ	products,
Produktbezeichnung / Product identification / Désignation du produit	Module PH	1). Protos® 3400 X S/244 Å831) 1). Protos® 3400 X S/244 Å831) 133. A\(\text{81} \) 13400X-035 \(\text{A} \) 832) 141. A\(\text{81} \) 13400X-035 \(\text{A} \) 832) 141. A\(\text{81} \) 1361 147. A\(\text{81} \) 1361 1481. A\(\text{81} \) 1361 1481. A\(\text{81} \) 1381 1485. A\(\text{81} \) 1381 150. A\(\text{81} \) 1381 121. A\(\text{81} \) 1381	
auf welche(s) sich diese Erklärung be to which this declaration relates is/are auquel/auxquels se réfère cette décla	e in conformity with all essentia	al requirements of the Council	Directives relating to:
ATEX Richtlinie / ATEX directive / Directive ATEX Harmonisierte Normen / Harmonised Standards / Normes harmonisées	94/9/EG EN 60079-0: 2009 EN 60079-7: 2007 EN 60079-11: 2012 EN 60079-15: 2010 EN 60079-18: 2009 EN 60079-26: 2007 EN 60079-31: 2008	EG-Baumusterprüfbescheini Altestation d'examen CE de DEKRA Certificati 6812 AR Arnhem KEMA 03ATEX252 Kennzeichnung/ Designation C € 0044 ∰ II 2(1) II 2(1) II 3(1)	gung / EC Type Examination Certificate / type on B.V. , Niederlande; ExNB-No. 0344
Directive ATEX Harmonisierte Normen / Harmonised Standards /	EN 60079-0: 2009 EN 60079-7: 2007 EN 60079-11: 2012 EN 60079-15: 2010 EN 60079-18: 2009 EN 60079-26: 2007	EG-Baumusterprüfbescheini Altestation d'examen CE de DEKRA Certificati 6812 AR Arnhem KEMA 03ATEX252 Kennzeichnung/ Designation C € 0044 ∰ II 2(1) II 2(1) II 3(1)	gung / EC Type Examination Certificate / type on B.V. , Niederlande; ExNB-No. 0344 to on / Marquage of Ex e ib mb [ia Ga] IIC T4 Gb of Ex to [ia Ga] IIC T4 Gc of Ex A Gr of Ex A Gr of Ga Ga] IIC T4 Gc
Directive ATEX Harmonisierte Normen / Harmonised Standards / Normes harmonisées	EN 60079-0: 2009 EN 60079-7: 2007 EN 60079-11: 2012 EN 60079-18: 2010 EN 60079-18: 2009 EN 60079-26: 2007 EN 60079-31: 2008	EG-Baumusterprüfbescheini Altestation d'examen CE de DEKRA Certificati 6812 AR Arnhem KEMA 03ATEX252 Kennzeichnung/ Designation C € 0044 ∰ II 2(1) II 2(1) II 3(1)	gung / EC Type Examination Certificate / type on B.V. , Niederlande; ExNB-No. 0344 to on / Marquage of Ex e ib mb [ia Ga] IIC T4 Gb of Ex to [ia Ga] IIC T4 Gc of Ex A Gr of Ex A Gr of Ga Ga] IIC T4 Gc
Directive ATEX Harmonisierte Normen / Harmonised Standards / Normes harmonisées EMV-Richtlinie / EMC directive / Directive CEM	EN 60079-0: 2009 EN 60079-7: 2007 EN 60079-11: 2012 EN 60079-15: 2010 EN 60079-26: 2007 EN 60079-31: 2008 2004/108/EG A) EN 61326-1: 2006 DEN 61326-2-3: 2006	EG-Baumusterprüfbescheini Altestation d'examen CE de DEKRA Certificati 6812 AR Arnhem KEMA 03ATEX252 Kennzeichnung/ Designation C € 0044 ∰ II 2(1) II 2(1) II 3(1)	gung / EC Type Examination Certificate / type on B.V., Niederlande; ExNB-No. 0344 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Directive ATEX Harmonisierte Normen / Harmoniserte Normen / Harmonised Standards / Normes harmonisées EMV-Richtlinie / EMC directive / Directive CEM Normen / Standards / Normes Niederspannungs-Richtlinie / Low-voltage directive / Directive basse tension Harmoniserte Normen / Harmoniserte Normen /	EN 60079-0: 2009 EN 60079-7: 2007 EN 60079-11: 2012 EN 60079-15: 2010 EN 60079-26: 2007 EN 60079-31: 2008 2004/108/EG A EN 61326-1: 2006 EN 61326-2-3: 2006 EN 61326-2-5: 2006	EG-Baumusterprüfbescheini Altestation d'axamen CE de DEKRA Certificati 6812 AR Arnhem KEMA 03ATEX253 Kennzeichnung / Designatior C € 0044 D II 2(1) II 3(1) II 3(1) II 3(1)	gung / EC Type Examination Certificate / type on B.V. , Niederlande; ExNB-No. 0344 400 n / Marquage G Ex e ib mb [ia Ga] IIC T4 Gb J D Ex tb [ia Da] IIIC T70 °C Db IP6 G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc D Ex tc [ia Da] IIIC T70 °C Dc IP6
Directive ATEX Harmonised Standards / Normes harmonisées EMV-Richtlinie / EMC directive / Directive CEM Normen / Standards / Normes Niederspannungs-Richtlinie / Low-voltage directive / Directive basse tension Harmonisie	EN 60079-0: 2009 EN 60079-7: 2007 EN 60079-11: 2012 EN 60079-15: 2010 EN 60079-18: 2009 EN 60079-26: 2007 EN 60079-31: 2008 2004/108/EG A EN 61326-1: 2006 B EN 61326-2-3: 2006 2006/95/EG EN 61010-1: 2010	EG-Baumusterprüfbescheinig Attestation of vosamen CE ober KERA Certificati 6812 AR Arnhem KEMA 03ATEX253 Kennzeichnung / Designation C € 0044 © III 2(1) II 3(1) II 3(1) II 3(1) II 3(1) II 3(1) II 3(1) Jahr der Anbringung der CE- Year in which the CE markin L'année d'apposition du man	gung / EC Type Examination Certificate / type on B.V. , Niederlande; ExNB-No. 0344 10 10 Ex to in bit is a Gaj IIIC T4 Gb 10 Ex to in bit is a Gaj IIIC T4 Gb 10 Ex to in bit is a Gaj IIIC T70 °C Db IP6 10 Ex to in bit is a Gaj IIIC T4 Gb 10 Ex to in bit is a Gaj IIIC T4 Gb 10 Ex to in bit is a Gaj IIC T4 Gb
Directive ATEX Harmonisierte Normen / Harmoniserte Normen / Harmonised Standards / Normes harmonisées EMV-Richtlinie / EMC directive / Directive CEM Normen / Standards / Normes Niederspannungs-Richtlinie / Low-voltage directive / Directive basse tension Harmoniserte Normen / Harmoniserte Normen /	EN 60079-0: 2009 EN 60079-7: 2007 EN 60079-11: 2012 EN 60079-15: 2010 EN 60079-18: 2009 EN 60079-26: 2007 EN 60079-31: 2008 2004/108/EG A EN 61326-1: 2006 B EN 61326-2-3: 2006 2006/95/EG EN 61010-1: 2010	EG-Baumusterprüfbescheinig Attestation of vosamen CE ober KERA Certificati 6812 AR Arnhem KEMA 03ATEX253 Kennzeichnung / Designation C € 0044 © III 2(1) II 3(1) II 3(1) II 3(1) II 3(1) II 3(1) II 3(1) Jahr der Anbringung der CE- Year in which the CE markin L'année d'apposition du man	gung / EC Type Examination Certificate / type on B.V. , Niederlande; ExNB-No. 0344 10 10 Ex to in bit is a Gaj IIIC T4 Gb 10 Ex to in bit is a Gaj IIIC T4 Gb 10 Ex to in bit is a Gaj IIIC T70 °C Db IP6 10 Ex to in bit is a Gaj IIIC T4 Gb 10 Ex to in bit is a Gaj IIIC T4 Gb 10 Ex to in bit is a Gaj IIC T4 Gb

	2
Rücksendung im Garantiefall	2
Entsorgung	2
Warenzeichen	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	13
Konformität mit FDA 21 CFR Part 11	13
Sicherheitshinweise	14
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Modul PHU 3400X-110	14
Softwareversion	15
Modulkonzept	17
Kurzbeschreibung	18
Kurzbeschreibung: Modul FRONT	18
Kurzbeschreibung: Menüstruktur	
Kurzbeschreibung: Modul BASE	
Systemkomponenten im Überblick	
Das Modul PHU 3400(X)-110	
Klemmenschild Modul PHU 3400(X)-110	
Modul einsetzen	26
Beschaltungsbeispiel VP und SMEK	
	27
Beschaltungsbeispiel VP und SMEK	27 29
Beschaltungsbeispiel VP und SMEKAnschluß Sondensteuerung	27 29 30
Beschaltungsbeispiel VP und SMEK	272930
Beschaltungsbeispiel VP und SMEK	27303031
Beschaltungsbeispiel VP und SMEK	273031
Beschaltungsbeispiel VP und SMEK	27303131
Beschaltungsbeispiel VP und SMEK	
Beschaltungsbeispiel VP und SMEK Anschluß Sondensteuerung Menüauswahl Menüstruktur Paßzahl-Eingabe Ändern einer Paßzahl Bei Verlust der Paßzahl Meßwertanzeige einstellen Inbetriebnahme	2730313131
Beschaltungsbeispiel VP und SMEK Anschluß Sondensteuerung Menüauswahl Menüstruktur Paßzahl-Eingabe Ändern einer Paßzahl Bei Verlust der Paßzahl Meßwertanzeige einstellen	273031313132
Beschaltungsbeispiel VP und SMEK Anschluß Sondensteuerung Menüauswahl Menüstruktur Paßzahl-Eingabe Ändern einer Paßzahl Bei Verlust der Paßzahl Meßwertanzeige einstellen Inbetriebnahme Parametrierung: Die Bedienebenen	

Parametrierung: Funktionen sperren	36
Parametrierung Sensordaten	38
Sensoface	40
SW 3400-005: Toleranzband-Justage	
Cal-Toleranzband aktivieren	
Parametrierung PHU 3400(X)-110	45
Parametrierung dokumentieren	
Software ProgaLog 3000 (Option)	
zu Konfigurierung und Dokumentation	53
Konfiguration unter "ProgaLog 3000" erstellen	
Logbuch	
Liefereinstellung	57
Stromausgang parametrieren	58
Stromausgänge: Kennlinienverlauf	
Ausgangsfilter	
NAMUR-Signale: Stromausgänge	62
NAMUR-Signale: Schaltkontakte	63
Schaltkontakte: Schutzbeschaltung	
Verwendung Schaltkontakte	65
Schaltkontakte: Sensoface-Hinweise	
Spülkontakt	
Symbole in der Meßwertanzeige	
Grenzwert, Hysterese, Kontakttyp	
Eingänge OK1,OK2. Pegel festlegen	
Umschalten Parametersätze (A, B) über den Eingang OK2	
Aktiven Parametersatz über Schaltkontakt signalisieren	
Parametrierung UNICAL 9000(X)	71
Cal-Voreinstellungen Unical 9000	
Zeitsteuerung	
Zeitsteuerung Festintervall	
Zeitsteuerung Wochenprogramm	73

Parametrierung: Programmablaufe	/4
Reinigen, kontinuierlich, Medienüberwachung aus	74
Cal 2Pkt., kontinuierlich, Medienüberwachung ausaus	75
Cal 1Pkt., kontinuierlich, Medienüberwachung ausaus	76
Parken	78
Messen, Kurzzeit, Medienüberwachung ausaus	79
Cal 2Pkt., Kurzzeit, Medienüberwachung aus	80
Cal 1Pkt., Kurzzeit, Medienüberwachung aus	81
Service	82
Programmablauf einrichten	83
Programmnamen vergeben	83
Programmschritt ändern	83
Funktion einrichten	84
Überwachung aktivieren	84
Parametrierung: Installation	85
Meßverfahren festlegen	
Externe Steuerung über DCS	
Steuerung durch Prozeßleitsystem (DCS)	87
Steuerprogramme und Meßverfahren	
Sensordetektion	
Sonde	
Medienüberwachung einrichten	
Medienadapter	
Zusatzmedien (2)	
Inbetriebnahme	91
Systemprognose (Ceramat, SensoGate)	92
Referenz- bzw. Sondenfahrprofile	
Erstellung eines Sondenfahrprofils und Darstellung am Protos	93
Systemprognose parametrieren	94
Referenzprofil erstellen	
Toleranzvorgaben	96
Diagnosemeldungen	97
Aufzeichnung auf SmartMediaCard	98

Parametrierung UNICLEAN 900(X)	100
Meßmodul	.101
Zeitsteuerung	.101
Zeitsteuerung Festintervall	.102
Zeitsteuerung Wochenprogramm	.102
Parametrierung: Programmabläufe	.103
Spülen, kontinuierlich	. 103
Reinigen, kontinuierlich	.104
Parken	.106
Messen, Kurzzeit	.107
Service	.108
Programmschritt ändern	. 109
Funktion einrichten	.109
Parametrierung: Installation	.110
Meßverfahren festlegen	
Externe Steuerung über DCS	.111
Steuerung durch Prozeßleitsystem (DCS)	.112
Steuerprogramme und Meßverfahren	
Lieferzustand	.113
Sensordetektion	.114
Sonde	.114
Medienadapter	.115
Zusatzmedien (2)	.115
Kalibrierung / Justierung	116
Kalibrierverfahren	.118
Einpunktkalibrierung	.118
Zweipunktkalibrierung	.118
Dreipunktkalibrierung	.118
Sensorwechsel - Erstkalibrierung	.118
Temperaturkompensation	.119
Automatische Kalibrierung	.120
Manuelle Kalibrierung der Meßkette	.122

Kalibrierablauf auswählen	124
Automatische Puffererkennung Calimatic	126
Kalibrierung mit manueller Eingabe der Pufferwerte	128
Produktkalibrierung	
Kalibrierung durch Dateneingabe vorgemessener Meßketten	132
ORP-Kalibrierung/Justierung	
ISFET-Nullpunktverschiebung	136
Wartung PHU 3400(X)-110	138
Sensormonitor	
Abgleich Temperaturfühler	138
Sondenwartung über Protos 3400(X)	139
Diagnosefunktionen	143
Diagnose aufrufen	143
Meßstellenbeschreibung	143
Logbuch	143
Gerätebeschreibung	144
Diagnose PHU 3400(X)-110	145
Moduldiagnose	145
Kalibriertimer	146
Adaptiver Kalibriertimer	146
Toleranzband-Justage	
Cal-Protokoll	
Sensor Netzdiagramm	147
Diagnose Unical 9000(X)	
Unical-Status	148
Unical Netzdiagramm	148
Diagnose Uniclean 900(X)	149
Uniclean-Status	149
Diagnosemeldungen Systemprognose	150
Diagnosemeldungen als Favorit setzen	151
Aktuelle Meldungsliste	

Meldungen	154
Fehlermeldungen Unical 9000(X)	164
Fehlermeldungen Uniclean 900(X)	170
Technische Daten	174
Anhang:	178
Minimale Meßspannen bei Stromausgängen	178
Puffertabelle Mettler-Toledo	179
Puffertabelle Knick CaliMat	180
Puffertabelle DIN 19267	181
Puffertabelle NIST Standard (DIN 19266 : 2000-01)	182
Puffertabelle Techn. Puffer nach NIST	183
Puffertabelle Hamilton	184
Puffertabelle Kraft	185
Puffertabelle Hamilton A	186
Puffertabelle Hamilton B	187
Puffertabelle HACH	
Puffertabelle Ciba	189
Puffertabelle Reagecon	190
SW 3400-002: Puffersatz eingebbar	191
Übersicht zur Parametrierung	192
Index	198
Menüauswahl	210
Schnellzugriff	211

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Modul dient zur simultanen Messung von pH-Wert, Redoxspannung und Temperatur mit Glaselektroden und ermöglicht die Ansteuerung der Sondensteuerungen Unical 9000(X) zur vollautomatischen pH-Messung, Reinigung und Kalibrierung sowie der Uniclean 900(X) zur vollautomatischen pH-Messung.

Das Modul PHU 3400X-110 ist für Bereiche vorgesehen, die explosionsgefährdet sind und für die Betriebsmittel der Gruppe II, Gerätekategorie 2(1), Gas/Staub erforderlich sind.

Konformität mit FDA 21 CFR Part 11

Die US-Amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) regelt in der Richtlinie "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures" die Erzeugung und Verarbeitung von elektronischen Dokumenten im Rahmen pharmazeutischer Entwicklung und Produktion. Daraus lassen sich Anforderungen an Meßgeräte ableiten, die in diesen Bereichen eingesetzt werden. Das modulare Analysenmeßsystem der Serie Protos 3400(X) erfüllt die Anforderungen gemäß FDA 21 CFR Part 11 durch folgende Geräteeigenschaften:

Electronic Signature

Der Zugriff auf die Gerätefunktionen wird geregelt und begrenzt durch die Benutzeridentifikation und individuell einstellbare Zugriffscodes – "Paßzahlen". Eine unbefugte Veränderung der Geräteeinstellungen bzw. Manipulation der Meßergebnisse kann damit verhindert werden. Ein geeigneter Umgang mit diesen Paßzahlen ermöglicht ihren Einsatz als elektronische Unterschrift.

Audit Trail Log

Jede Veränderung der Geräteeinstellung kann automatisch auf der SmartMedia-Card im Audit Trail Log aufgezeichnet und dokumentiert werden. Die Aufzeichnung kann verschlüsselt erfolgen.

Sicherheitshinweise

Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Achtung!

Das Modul darf nicht geöffnet werden. Falls eine Reparatur erforderlich wird, muß das Modul ins Werk eingeschickt werden.

Sollte sich aus den Angaben in der Bedienungsanleitung keine eindeutige Beurteilung bezüglich des sicheren Einsatzes ergeben, ist die Zulässigkeit des Einsatzes des Gerätes mit dem Hersteller abzustimmen.

Bei der Installation unbedingt beachten:

- · Vor Moduleinsatz oder Modulaustausch Hilfsenergie ausschalten.
- Signaleingänge der Module gegen elektrostatische Aufladung schützen.
- Vor Inbetriebnahme ist die Zulässigkeit der Zusammenschaltung mit anderen Betriebsmitteln zu überprüfen.
- Auf korrekte Schirmung achten: Die Schirmung muß sich zur Vermeidung von Störeinflüssen vollständig unterhalb der Schirmkappe befinden.

Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Modul PHU 3400X-110

Beim Einsatz des Protos Moduls Typ PHU 3400X-110 müssen die Bestimmungen für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (EN 60079-14) beachtet werden. Bei Errichtung außerhalb des Geltungsbereiches der Richtlinie 94/9/EG sind die dort gültigen Bestimmungen zu beachten. Das Modul wurde unter Einhaltung der geltenden Europäischen Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

Die Einhaltung der harmonisierten Europäischen Normen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wird durch die EG–Baumusterprüfbescheinigung bestätigt. Die Einhaltung der Europäischen Richtlinien und Normen wird durch die EG–Konformitätserklärung bestätigt.

Eine besondere direkte Gefährdung durch den Einsatz des Betriebsmittels ergibt sich bei Einsatz in dem vorgegebenen Umgebungsbereich nicht.

Softwareversion

Modul PHU 3400(X)-110

Gerätesoftware Protos 3400(X)


Das Modul PHU 3400(X)-110 wird ab Softwareversion 5.0 unterstützt

Modulsoftware PHU 3400(X)-110

Softwareversion 3.x

Aktuelle Gerätesoftware / Modulsoftware abfragen

Wenn sich das Gerät im Meßmodus befindet: Drücken der Taste **menu**, Wechsel zum Diagnosemenü.



Modulkonzept

Grundgerät, Meßmodul, Zusatzfunktionen.

Protos 3400(X) ist ein ausbaufähiges modulares Analysenmeßsystem. Das Grundgerät (Module FRONT und BASE) verfügt über drei Steckplätze, die vom Anwender mit einer beliebigen Kombination aus Meß- oder Kommunikationsmodulen bestückt werden können. Durch Zusatzfunktionen kann die Softwarefunktionalität des Gerätes erweitert werden. Zusatzfunktionen sind gesondert zu bestellen und werden mit einer gerätebezogenen TAN zur Freischaltung ausgeliefert.

Modulares Analysenmeßsystem Protos 3400(X)



Zusatzfunktionen Aktivierung durch gerätebezogene TAN



Meßmodule

- pH/ORP/Temperatur
- O₂/Temperatur
- Leitfähigkeit induktiv/Temperatur
- · Leitfähigkeit konduktiv/Temperatur
- Memosens-Sensoren



SmartMedia-Card
Datenaufzeichnung

ProgaLog 3000 Windows®-Software zur Parametrierung und Datenauswertung 3 Modulsteckplätze zur beliebigen Kombination von Meß- und Kommunikationsmodulen

Kommunikationsmodule

- OUT (zusätzliche Schalt- und Stromausgänge)
- PID (Analog- und Digitalregler)
- · Profibus PA
- Foundation Fieldbus
- FIU (Funk, Memosens, Unical) (belegt softwareseitig 2 Steckplätze)
- · Sondensteuerung Unical

Dokumentation

Bei Auslieferung liegt dem Grundgerät eine CD-ROM mit der vollständigen Dokumentation bei.

Aktuelle Produktinformationen sowie Bedienungsanleitungen zu früheren Softwareständen sind im Internet verfügbar unter www.knick.de.

Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung: Modul FRONT

4 unverlierbare Schrauben

zum Öffnen des Gerätes (*Achtung!* Beim Schließen auf anliegende Dichtung zwischen FRONT und BASE achten, nicht verunreinigen!)



Transflektives LC-Grafikdisplay

(240 x 160 Punkte) weiß hinterleuchtet, hochauflösend und kontraststark.

Meßwertanzeige

Anzeigebedienoberfläche

in Klartext-Menütechnik nach NAMUR-Empfehlungen. Menütexte umschaltbar in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch/ Portugiesisch und Spanisch. Intuitiv erlernbare Menülogik, angelehnt an Windows-Standards.

Nebenanzeigen

2 Softkeys

mit kontextabhängiger Funktionalität.

rote LED

signalisiert Ausfall (an) bzw. Wartungsbedarf/Funktionskontrolle (blinken) entsprechend NE 44.

grüne LED

Spannungsversorgung i.O.

Bedienfeld

3 Funktionstasten (menu, meas, enter) sowie 4 Pfeiltasten zur Menüauswahl und Dateneingabe


5 selbstdichtende Kabelverschraubungen

 $M20 \times 1.5$

für die Zuführung von Spannungsversorgung und Signallzuleitungen

Kurzbeschreibung: Menüstruktur

Die Grundfunktionen: Kalibrierung, Wartung, Parametrierung, Diagnose



auch im Meßmodus über Softkey abrufen

Kurzbeschreibung: Modul FRONT


Blick in das geöffnete Gerät (Modul FRONT)

Slot für SmartMedia-Card

- Datenaufzeichnung
 Die SmartMedia-Card erweitert die
 Kapazität des Meßwertrecorders auf
 > 50000 Aufzeichnungen.
- Parametersatztausch
 5 Parametersätze können auf der SmartMedia-Card abgelegt werden, jeweils 2 davon sind gleichzeitig ins Gerät ladbar und per Fernschaltung umschaltbar.
 Konfigurationen können von einem Gerät auf ein anderes übertragen werden.
- Funktionale Erweiterungen erfolgen durch zusätzliche Softwaremodule, die mit Hilfe von Transaktionsnummern (TAN) freigeschaltet werden.
- Software-Updates

Klemmenschilder der "verdeckten" Module

Im Lieferumfang jedes Moduls befindet sich ein Aufkleber mit der Kontaktbelegung. Dieser sollte an der Innenseite der Front (wie abgebildet) plaziert werden. Damit bleibt die Klemmenbelegung der tiefer steckenden Module sichtbar.



Wechsel des Frontmoduls

Stromversorgungszuleitung und Schutzleiter abziehen. Das Modul FRONT ist durch 90°-Drehung der Halteschrauben des Schwenkscharniers vom Modul BASE trennbar.

Die umlaufende Dichtung

garantiert Schutzgrad IP 65 und ermöglicht Sprühreinigung / Desinfektion. **Achtung!** Nicht verunreinigen!

Kurzbeschreibung: Modul BASE

Blick in das geöffnete Gerät (Modul BASE, 3 Funktionsmodule sind gesteckt)



Modulbestückung

Modulerkennung: Plug & Play. Bis zu 3 Module können beliebig kombiniert werden. Zur Verfügung stehen Eingangsmodule und Kommunikationsmodule.



Hinweis

Das Modul FIU 3400(X)-140/141 erlaubt maximal die Bestückung mit einem zusätzlichen Modul.

Modul BASE

2 Stromausgänge (freie Zuordnung der Meßgröße) und 4 Schaltkontakte, 2 digitale Eingänge. Weitbereichsnetzteil VariPower, 20 ... 265 V AC/DC, in allen gängigen Versorgungsnetzen weltweit einsetzbar.

Netzteile Ausführung Ex:

100 ... 230 V AC oder 24 V AC/DC



Warnung!

Nicht in den Klemmenraum fassen, dort können berührungsgefährliche Spannungen vorhanden sein!

Wichtiger Hinweis zur Verwendung der SmartMedia-Card

Das Einsetzen und Wechseln der SmartMedia-Card darf bei eingeschalteter Hilfsenergie erfolgen. Vor Entnahme einer Speicherkarte ist diese im Menü Wartung zu schließen. Beim Schließen des Gerätes auf saubere, anliegende Dichtung achten.

Systemkomponenten im Überblick

Das vollautomatische Analysenmeßsystem


Das vollautomatische Analysenmeßsystem besteht aus den Komponenten

- Protos 3400(X) (Modulares Analysenmeßsystem)
- Unical 9000(X) / Uniclean 900(X) (automatische Wechselsondensteuerung)
- Ceramat WA 150(X) (Sensorschleuse mit Keramikabdichtung zum Prozeß)

Die Bedienung des Systems erfolgt durch Protos 3400(X) und ist unterteilt in die Funktionsgruppen Kalibrierung, Parametrierung, Wartung, Diagnose.

Das Modul PHU 3400(X)-110 besteht aus 2 Funktionsgruppen:


- PHU 3400(X)-110 (Meßkreis)
- Unical 9000(X) / Uniclean 900(X) (Sondensteuerung)




Systemkomponenten im Überblick

Basisgerät Protos 3400(X) und Steuerungsmodul für Sensorschleusen PHU 3400(X)-110 sowie Sondensteuerung Unical 9000(X) / Uniclean 900(X)

Protos 3400(X) Basisgerät. Auf einem der 3 verfügbaren Modulsteckplätze befindet sich das Modul PHU 3400(X)-110.



Steuerungsmodul PHU 3400(X)-110 für Sensorschleusen und Sondensteuerung Unical 9000(X) / Uniclean 900(X):



Das Modul PHU 3400(X)-110

Die beiden Funktionsblöcke Meßkreis und Sondensteuerung

Um gezielt auf die Beschreibung der Funktionen zur Ansteuerung der Sondensteuerung Unical 9000(X) / Uniclean 900(X) zuzugreifen, nutzen Sie bitte die Übersicht "Schnellzugriff" auf der letzten Umschlagseite.

Zur Dokumentation Ihrer spezifischen Einstellungen für die Sondensteuerung Unical 9000(X) / Uniclean 900(X) verwenden Sie bitte die Excel-Tabelle auf der CD-ROM (Lieferumfang Protos 3400(X) bzw. als Download unter www.knick.de)

Die beiden Funktionsblöcke Meßkreis und Sondensteuerung

Sondensteuerung

Das Modul PHU 3400(X)-110 ermöglicht die Ansteuerung der Sondensteuerung Unical 9000(X) zur vollautomatischen pH-Messung, Reinigung und Kalibrierung bzw. der Sondensteuerung Uniclean 900(X) zur vollautomatischen pH-Messung.

Meßkreis

Das Modul PHU 3400(X)-110 ist auch ohne Unical 9000(X) / Uniclean 900(X) als vollwertiges pH-Meßmodul zur simultanen Messung von pH-Wert, Redoxspannung und Temperatur mit Glaselektroden einsetzbar. In dieser Bedienungsanleitung wird die gesamte Funktionalität des Moduls PHU 3400(X)-110 entsprechend folgender Menügruppen erläutert:


- Kalibrierung
- Wartung
- Parametrierung
- Diagnose

Protos 3400(X) ist ein ausbaufähiges modulares Gerätesystem. Aktuelle Produktinformationen sind im Internet verfügbar unter:


www.knick.de

Klemmenschild Modul PHU 3400(X)-110

Klemmenschild Modul PHU 3400-110:



Klemmenschild Modul PHU 3400X-110:



Klemmenschild-Aufkleber

An der Innentür können die Klemmenschild-Aufkleber der tiefer liegenden Module angebracht werden. Das erleichtert Wartung und Service.



Modul einsetzen

Hinweis: Auf korrekten Anschluß der Schirmung achten



Über den Anschlußklemmen 2 und 8 befindet sich eine Schirmkappe.


Zum Anschluß der Sensorkabel einfach aufklappen.

Kabeldurchführung muß dicht schließen (Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit).

- 1. Stromversorgung des Gerätes ausschalten
- 2. Öffnen des Gerätes (Lösen der 4 Schrauben auf der Frontseite)
- **3.** Modul auf Steckplatz stecken (D-SUB-Stecker)
- 4. Befestigungsschrauben des Moduls festziehen
- 5. Schirmkappe (über Klemmen 2 und 8) aufklappen
- 6. Sensorkabel anschließen. Die Schirmung muß sich zur Vermeidung von Störeinflüssen vollständig unterhalb der Schirmkappe befinden.
- 7. Schirmkappe (über Klemmen 2 und 8) wieder einrasten
- **8.** RS 485 Schnittstelle zur Sondensteuerung anschließen (Klemmen 16 ... 19)
- 9. Gerät schließen, Schrauben auf der Frontseite festziehen
- 10. Stromversorgung einschalten
- 11. Parametrieren


Beschaltungsbeispiel 1

Beschaltungsbeispiel VP und SixPlug Multisense-Meßkette (pH/ORP/Temp) mit Solution Ground (SG)



Beschaltungsbeispiel 2

Beschaltungsbeispiel VP und SixPlug Meßkette (pH/Temp) ohne Solution Ground (SG)



Anschluß Sondensteuerung

Sondensteuerung zur vollautomatischen Messung, Reinigung und Kalibrierung




Sondensteuerung UNICAL 9000(X) / Uniclean 900(X)

Den Sondensteuerungen UNICAL 9000(X) / Uniclean 900(X) liegt eine Installationsanleitung bei, abrufbar im Internet unter **www.knick.de**.


Menüauswahl

Nach dem Einschalten durchläuft das Gerät eine interne Testroutine und stellt dabei automatisch fest, welche Module gesteckt sind.

Danach befindet sich das Gerät im Meßmodus.



Menüstruktur



Paßzahl-Eingabe

Paßzahl eingeben

Die Ziffernposition mit den Pfeiltasten links/rechts auswählen, dann mit den Pfeiltasten oben/unten die Ziffer eingeben. Wenn alle Ziffern eingegeben wurden, mit **enter** bestätigen.

Ändern einer Paßzahl

- Menüauswahl aufrufen (Taste menu)
- · Parametrierung auswählen
- Spezialistenebene, Paßzahl eingeben
- Auswahl Systemsteuerung: Paßzahl-Eingabe




Meßwertanzeige einstellen

Menüauswahl: Parametrierung/Modul FRONT/Meßwertanzeige

Die Taste **meas** (1) führt aus jeder Menüebene heraus direkt zur Messung. Alle von den Modulen gelieferten Meßgrößen können angezeigt werden. Das Einstellen der Meßwertanzeige wird im Folgenden beschrieben.





Inbetriebnahme

Voraussetzung

Die mechanische und elektrische Installation der Komponenten wurde entsprechend den separat beiliegenden Bedienungs- bzw. Installationsanleitungen abgeschlossen (abrufbar im Internet unter **www.knick.de**):

- Protos 3400(X)
- Unical 9000(X) bzw. Uniclean 900(X)
- Ceramat WA 150(X) (bzw. andere Sensorschleuse)



Warnung!

Arbeiten an der Sensorschleuse dürfen nur in SERVICE-Position ausgeführt werden. Unbedingt die Bedienungsanleitung zur Sensorschleuse beachten!

Achtung!


Die nachfolgenden Schritte sind unbedingt in der angegebenen Reihenfolge abzuarbeiten

- 1) Einsetzen des Moduls PHU 3400(X)-110 (siehe Seite 24)
- 2) Anschluß Sensorkabel und Sondensteuerung (siehe Seiten 25...27)
- 3) Parametrieren des Moduls PHU 3400(X)-110 (Seite 38)

Parametrierung: Die Bedienebenen


Anzeigeebene, Betriebsebene, Spezialistenebene

Hinweis: Betriebszustand HOLD (Parametrierung: Modul BASE)




Parametrierung: Funktionen sperren

Spezialistenebene: Funktionen für die Betriebsebene sperren / freigeben **Hinweis:** Betriebszustand HOLD (Parametrierung: Modul BASE)



Parametrierung aufrufen

Parametrierung aufrufen



Das Gerät ist während der Parametrierung im Betriebszustand HOLD:

Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend ihrer Parametrierung (Modul BASE).

Parametrierung Sensordaten

Bei "Auto" werden die Toleranzgrenzen für die Überwachungskriterien vom Gerät ermittelt. Sie werden im Display grau dargestellt – diese Werte sind nicht einstellbar. Bei "Individuell" können die Toleranzen eingestellt werden.

Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv.

Parameter	Default	Auswahl / Bereich / Hinweise
Eingangsfilter		
Impulsunterdrückung	Aus	Aus, Ein (Unterdrückung kurzer Eingangsstörungen)
Sensordaten		
• Sensortyp	Standard	Standard, ISFET (ISFET: Modul 3400-032 einsetzen)
• Temperaturerfassung	D. 4000	
- Temperaturfühler	Pt 1000	Pt100, Pt1000, NTC 8.55 kΩ, NTC30kΩ (Sensor)
- Meßtemperatur	Manuell	auto, manuell: Vorgabewert +25.0 °C (Eingabe)
- Cal-Temperatur	Manuell	auto, manuell: Vorgabewert +25.0 °C (Eingabe)
• Sensoface	Default	Default, Individuell
Sensorüberwachung Details		
- Steilheit	Auto	Auto, Individuell
Nominell	59,2 mV/pH	Eingabe nur bei "Individuell" möglich
Min	53,3 mV/pH	
Max	61,0 mV/pH	
Meldung	Wartungsbedarf	Aus, Ausfall, Wartungsbedarf
- Nullpunkt	Auto	Auto, Individuell
Nominell	07.00 pH	Eingabe nur bei "Individuell" möglich
Min	06.00 pH	
Max	08.00 pH	
Meldung	Wartungsbedarf	Aus, Ausfall, Wartungsbedarf
- Sensocheck Bezugs-EL	Auto	Auto, Individuell
Nominell	5.0 kΩ	Eingabe nur bei "Individuell" möglich
Min	3.1 kΩ	
Max	100.0 kΩ	
Meldung	Aus	Aus, Ausfall, Wartungsbedarf
- Sensocheck Glas-El	Auto	Auto, Individuell (nicht bei Sensortyp ISFET)
Nominell	120,0 ΜΩ	Eingabe nur bei "Individuell" möglich
Min	28,6 ΜΩ	
Max	350,0 MΩ	
Meldung	Aus	Aus, Ausfall, Wartungsbedarf
- Einstellzeit	Auto	Auto, Individuell
Einstellzeit Max	0000 s	
Meldung	Aus	Aus, Ausfall, Wartungsbedarf
- Calcheck		Calcheck: Überwachung des Abstandes zwischen
		Kalibrierpuffern und Meßwert
	Auto	Auto, Individuell
Meßablage Max	3.20 pH	
Meldung	Aus	Aus, Ausfall, Wartungsbedarf

Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv



Sensoface




Sensoface ist eine grafische Anzeige zum Zustand des Sensors. Voraussetzung: Sensocheck muß in der Parametrierung aktiviert sein.



Sensocheck:


automatische Überwachung von Glas- und Bezugselektrode

Die Sensoface-Piktogramme geben Diagnose-Hinweise auf Verschleiß und Wartungsbedarf des Sensors ("freundlich" - "neutral" - "traurig").



Sensoface ist "traurig" ...

Im Menü "Diagnose / Modul PHU / Sensor Netzdiagramm" werden alle aktuellen Sensorparameter grafisch dargestellt.



Sensor Netzdiagramm

Menü "Diagnose / Modul PHU / Sensor Netzdiagramm".

Auf einen Blick können Toleranzüberschreitungen wahrgenommen werden. Parameter im kritischen Bereich (innerer Kreis) blinken. Grau dargestellte Parameter sind im Parametriermenü ausgeschaltet oder entfallen für die aktuelle Sensorwahl.

Sensoface-Kriterien

Parameter	Standard*	kritischer Bereich
Steilheit	59,2	< 53,3 bzw. > 61
Nullpunkt	7,00	< 6,00 bzw. > 8,00
Bezugsimpedanz	Rcal **	< 0,6 Rcal bzw. > 100 kΩ+ 0,5 Rcal
Glasimpedanz	Rcal **	< 0,3 Rcal bzw. > 3,5 Rcal
Einstellzeit Fein Mittel Grob		120 s 80 s 60 s
Kalibriertimer		wenn 80 % abgelaufen
Calcheck (Meßablage)		Abweichung Meßwert vom Puffer > 3,2 pH

^{*} Gilt für Standard-Elektroden mit pH = 7,00.

^{**} Rcal wird während der Kalibrierung ermittelt

Cal-Voreinstellungen

Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv.

Cal-Voreinstellungen

Parameter	Auswahl (Voreinst	tellung fett gedruckt)
 Calimatic-Puffer 	Knick:	2.00 4.01 7.00 9.21
	Merck/Riedel:	2.00 4.00 7.00 9.00 12.00
	DIN 19267:	1.09 4.65 6.79 9.23 12.75
	NIST Standard:	4.006 6.865 9.180
	NIST Technisch:	1.68 4.00 7.00 10.01 12.46
	Hamilton:	2.00 4.01 7.00 10.01 12.00
	Kraft:	2.00 4.00 7.00 9.00 11.00
	Hamilton A:	2.00 4.01 7.00 9.00 11.00
	Hamilton B:	2.00 4.01 6.00 9.00 11.00
	Hach:	4.01 7.00 10.00
	Ciba:	2.06 4.00 7.00 10.00
	Reagecon:	2.00 4.00 7.00 9.00 12.00
 Driftkontrolle 	Fein:	1,2 mV/min (Abbruch nach 180 s)
	Standard:	2,4 mV/min (Abbruch nach 120 s)
	Grob:	3,75 mV/min (Abbruch nach 90 s)
 Kalibriertimer 		
Überwachung	Auto, Aus, Individuell	
Kalibriertimer	0168h	Eingabe bei "Individuell"; Aus = 0000
Kalibriertimer adaptiv	Aus, Ein	
 Cal-Toleranzband 	Toleranzband-Kontrolle:	Aus, Ein
	Toleranzband Npkt	+00.20 pH (Eingabe)
	Toleranzband Sth	+002.0 mV/pH (Eingabe)
ORP-Kontrolle	Prüfzeit:	010 s (Eingabe)
	Prüfdifferenz:	0010 mV (Eingabe)

Toleranzband-Justage

(Zusatzfunktion SW 3400-005)

Bei der Kalibrierung kontrolliert das Toleranzband Nullpunkt und Steilheit und führt beim Verlassen des Toleranzbereiches automatisch eine Justierung aus. Die Aufzeichnung der Parameter erfolgt im Toleranzbandrecorder (Diagnose-Menü).


Steuerung über Sondensteuerung

(Parametrierung / Sondensteuerung / Cal-Voreinstellungen / Cal-Modus / Justierung)

Daten werden bei eingeschaltetem Cal-Toleranzband übernommen, wenn die durch Cal-Toleranzband festgelegten Grenzen überschritten werden.


SW 3400-005: Toleranzband-Justage

Programmablauf




Cal-Toleranzband aktivieren

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Optionsfreigabe **Hinweis:** Die TAN zur Freischaltung einer Zusatzfunktion gilt nur für das Gerät mit der zugehörigen Seriennummer!



Cal-Voreinstellungen: Calimatic-Puffer, Kalibriertimer, Cal-Toleranzband

Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv



Tk Meßmedium, ORP/rH-Wert, Deltafunktion: Voreinstellung und Auswahlbereich

Parameter		Auswahl (Voreinstellung fett gedruckt)	
•	Tk Meßmedium	Aus, linear, Reinstwasser, Tabelle linear: Temperaturfaktor +XX.XX %/K eingeben	
•	ORP/rH-Wert		
	Bezugselektrode	Ag/AgCl, KCl 1 mol/l	
		Ag/AgCl,KCl 3mol/l	
		Hg, TI/TICI, KCI 3.5mol/l	
		Hg/Hg ₂ SO ₄ , K ₂ SO ₄ ges	
	ORP-Umrechnung auf SWE	Nein , Ja	
	rH mit Faktor berechnen	Nein , Eingabe Faktor	
•	Deltafunktion	Aus, pH, mV+ORP bzw. rH: Eingabe Deltawert	

Temperaturkompensation des Meßmediums

Lineare Temperaturkompensation, Bezugstemperatur fest 25 °C

 $pH_{(25 \,{}^{\circ}\text{C})} = pH_M + TC/100 \% (25 \,{}^{\circ}\text{C} - T_M)$

 $pH_{(25 °C)}$ = pH-Wert kompensiert auf 25 °C


 pH_M = gemessener pH-Wert (temperaturrichtig)

TC = Temperaturfaktor [%/K]

 T_M = gemessene Temperatur [° C]


Tk Meßmedium

Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv



ORP/rH-Wert, Deltafunktion


Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv



Meldungen: Voreinstellung und Auswahlbereich


Parameter	Auswahl (Voreinstell	Auswahl (Voreinstellung fett gedruckt)		
• pH-Wert	Aus , Gerätegrenzen max. ,	Grenzen variabel: - Ausfall Limit LO - Warnung Limit LO - Warnung Limit HI - Ausfall Limit HI		
• ORP-Wert	Aus, Gerätegrenzen max,	Grenzen variabel: - Ausfall Limit LO - Warnung Limit LO - Warnung Limit HI - Ausfall Limit HI		
• rH-Wert	Aus, Gerätegrenzen max,	Grenzen variabel: - Ausfall Limit LO - Warnung Limit LO - Warnung Limit HI - Ausfall Limit HI		
• Temperatur	Aus , Gerätegrenzen max. ,	Grenzen variabel: - Ausfall Limit LO - Warnung Limit LO - Warnung Limit HI - Ausfall Limit HI		
• mV-Wert	Aus, Gerätegrenzen max,	Grenzen variabel: - Ausfall Limit LO - Warnung Limit LO - Warnung Limit HI - Ausfall Limit HI		

Gerätegrenzen max (maximaler Meßbereich des Meßmoduls)



Meldungen

Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv



Parametrierung dokumentieren

Im Interesse hoher Anlagen- und Gerätesicherheit laut GLP müssen Sie alle Parametersatzeinstellungen am Gerät nachvollziehbar dokumentieren. Dazu steht Ihnen eine Excel-Datei auf CD-ROM (im Lieferumfang des Grundgerätes oder als Download unter www.knick.de) zum Eintragen der Parametereinstellungen zur Verfügung.



Abb.: Downloadbereich unter www.knick.de

Die Excel-Datei enthält zu jedem Modul ein Datenblatt mit den Werten der Parametersätze Werkseinstellung, Parametersatz A und Parametersatz B. Tragen Sie Ihre Parametersatz-Einstellungen als Parametersatz A oder B ein. Die in der Tabelle grau hinterlegten Felder unter Parametersatz B können Sie nicht verändern, da es sich um sensorspezifische Werte handelt, die nicht der Parametersatzumschaltung unterliegen. Hier gelten die unter Parametersatz A eingetragenen Werte.

Parametrierung dokumentieren

P 1.1. pa 1.2. Gi 1.2.1. Be 1.2.2. Mr 1.2.2. Mr 1.2.4. Mr 1.2.5. Mr 1.2.4. Mr 1.2.5. Mr 1.2.5. Mr 1.2.6. Mr 1.2.7. Sp 1.2.7. S	Aeßstelle: Protos 3400 arametriert am / von: erätebeschreibung edienfront 3400-011 : lodul Saes 3400-021: odul Sleeckplatz [] : odul Sleeckplatz [] : doul Sleeckplatz [] : Aodul FRONT lodul FRONT Einstellungen prache:	Hardware Werkseinstellung	Software	Seriennummer	Zugriff über Menüpunkt: Diagnose / Gerätebeschreibung Diagnose / Gerätebeschreibung / Front Diagnose / Gerätebeschreibung / FROSE Diagnose / Gerätebeschreibung / Il Diagnose / Gerätebeschreibung / II Diagnose / Gerätebeschreibung / III Diagnose / Gerätebeschreibung / III
P 1.1. pa 1.2. Gi 1.2.1. Be 1.2.2. Mr 1.2.2. Mr 1.2.4. Mr 1.2.5. Mr 1.2.4. Mr 1.2.5. Mr 1.2.5. Mr 1.2.6. Mr 1.2.7. Sp 1.2.7. S	eratebeschreibung edenfront 3400-011: edenfront 3400-011: dodul Base 3400-021: dodul Steckplatz [1]: dodul Steckplatz [1]: dodul Steckplatz [1]: dodul FRONT dodul FRONT		Software	Seriennummer	Diagnose / Gerätebeschreibung Diagnose / Gerätebeschreibung / Front Diagnose / Gerätebeschreibung / FASE Diagnose / Gerätebeschreibung / I Diagnose / Gerätebeschreibung / II
1.1. pa 2. GG 2.1. Be 2.2. Mi 2.2. Mi 2.2. Mi 2.3. Mi 3. Sp 4 5 N 6 3. Mi 7 3.1. Sp	eratebeschreibung edienfron 3400-011 : dold Base 3400-021: dold Steckplatz [1] : dold Steckplatz [1] : dold Steckplatz [1] : dold Steckplatz [1] : dold Steckplatz [1] :		Software	Seriennummer	Diagnose / Gerätebeschreibung / Front Diagnose / Gerätebeschreibung / BASE Diagnose / Gerätebeschreibung / II Diagnose / Gerätebeschreibung / II
2. GG 2. Be 2. M. D 2.3. M. M. D 2.5. M. D 2.5	eratebeschreibung edienfon 3400-011 : doubl Base 3400-021; doubl Base 3400-021; doubl Steckplatz [II] : doubl Steckplatz [III] : doubl Steckplatz [III] : Andul FRONT dodul FRONT Einstellungen		Software	Seriennummer	Diagnose / Gerätebeschreibung / Front Diagnose / Gerätebeschreibung / BASE Diagnose / Gerätebeschreibung / II Diagnose / Gerätebeschreibung / II
2. Gi 2.1. Be 2.2. Mi 3 2.3. M. 1 2.4. Mg 2 2.5. Mi 4 5 N 6 3. M. 7 3.1. Sp	edienfront 3400-011 codul Base 3400-021: lodul Steckplatz [1] codul Steckplatz [1] codul Steckplatz [1] codul Steckplatz [11] codul Steckplatz [11] codul FRONT co		Software	Seriennummer	Diagnose / Gerätebeschreibung / Front Diagnose / Gerätebeschreibung / BASE Diagnose / Gerätebeschreibung / II Diagnose / Gerätebeschreibung / II
2. Gr 2.1. Be 2.2. Mi 2.3. Mi 1 2.4. Mi 2 2.5. Mi 3 4 4 V 6 3. M 7 3.1. Sp	edienfront 3400-011 codul Base 3400-021: lodul Steckplatz [1] codul Steckplatz [1] codul Steckplatz [1] codul Steckplatz [11] codul Steckplatz [11] codul FRONT co		Software	Seriennummer	Diagnose / Gerätebeschreibung / Front Diagnose / Gerätebeschreibung / BASE Diagnose / Gerätebeschreibung / II Diagnose / Gerätebeschreibung / II
2.1. Be 2.2. Me 2.2. Me 2.2. Me 2.3. Me 2.3. Me 2.3. Me 2.4. Me 2.2.5. Me 2.5.	edienfront 3400-011 codul Base 3400-021: lodul Steckplatz [1] codul Steckplatz [1] codul Steckplatz [1] codul Steckplatz [11] codul Steckplatz [11] codul FRONT co		Software	Seriennummer	Diagnose / Gerätebeschreibung / Front Diagnose / Gerätebeschreibung / BASE Diagnose / Gerätebeschreibung / II Diagnose / Gerätebeschreibung / II
2.2. Mi 0 2.3. Mi 1 2.4. Mi 2 2.5. Mi 3 V 6 3. Mi 7 3.1. Sp	lodul Base 3400-021: dodul Steckplatz [I]: lodul Steckplatz [II]: lodul Steckplatz [III]: dodul Steckplatz [III]: ### ### ############################	Werkseinstellung			Diagnose / Gerätebeschreibung / BASE Diagnose / Gerätebeschreibung / I Diagnose / Gerätebeschreibung / II
0 2.3. M. 2.4. M. 2 2.5. M. 3 4 4 5 5 8 M. 3 1. Sp	lodul Steckplatz [] : lodul Steckplatz [II] : lodul Steckplatz [III] : Modul FRONT lodul FRONT Einstellungen	Werkseinstellung			Diagnose / Gerätebeschreibung / I Diagnose / Gerätebeschreibung / II
2.4. Mr. 2.2.5. Mr. 3.1. Sp. 3	lodul Steckplatz [II] : lodul Steckplatz [III] : Modul FRONT lodul FRONT	Werkseinstellung			Diagnose / Gerätebeschreibung / II
2 2.5. Me 3 V 5 N 6 3. Me 7 3.1. Sp	Modul FRONT	Werkseinstellung			
3 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17	Modul FRONT	Werkseinstellung			Diagnose / Gerätebeschreibung / III
1 N 5 N 6 3. M 7 3.1. Sp	odul FRONT Einstellungen	Werkseinstellung			
5 N 5 3. M 7 3.1. Sp	odul FRONT Einstellungen	Werkseinstellung			
3. M-	odul FRONT Einstellungen	Werkseinstellung			
7 3.1. Sp		Werkseinstellung			
	prache:		Parametersatz A	Parametersatz B	
		Deutsch			Parametrierung (Spezialist) / Modul FRONT
3					
	leßwertanzeige:				
	auptanzeige	2 Hauptmeßwerte			Parametrierung (Spezialist) / Modul FRONT / Meßwertanzeige
1 1.	Hauptmeßwert (Modul/Wert):	modulabhängig			
2 2.	Hauptmeßwert (Modul/VVert):	modulabhängig			
3 Ar	nzeigeformat (pH)	жилих рН			
	lickwinkel	Mitte			
5					
	ebenanzeige				Einstellung erfolgt über Softkeys, wenn in Matrixfunktionssteuerung parametriert
	nzeigewert, links	-			
B Ar	nzeigewert, rechts				
	leßwertrecorder:	Option SW3400-103			Parametrierung (Spezialist) / Modul FRONT / Meßwertrecorder
	eiswertrecorder: eitbasis (t / Pixel)	1 min			Parametrierung (Spezialist) / Wodul PRONT / Welswertrecorder
	eitlupe (10x)	Aus			
	lin / Max anzeigen	Ein			
	anal 1: Meßgröße	modulabhāngig			
5	Anfang	0.00			
5	Ende	14.00			
	anal 2: Meßgröße	modulabhāngig			
3	Anfang	-50.0			
3	Ende	150.0			
1 3 KI	l-Recorder:	Option SW3400-001	L, ,	· ,	Parametrierung (Spezialist) / Modul FRONT / KI-Rrecorder 10-035 / FIU_PH 3400 <
reit Prof	tos 3400 / Proto 3400 Optione	en / Protos 3400 Tabeller	1 , д № 3400-032 , д	H 3400-033 X PH 340	nns V un hu san lei

Im Bearbeitungsfenster der Excel-Datei wählen Sie das Datenblatt des Moduls aus, dessen Parametersatz-Einstellungen Sie dokumentieren wollen. Parametrieren Sie das gewählte Modul und tragen Sie die eingestellten Werte in die entsprechenden Felder des Modul-Datenblattes ein.

Achtung!

Display	Während der Parametrierung ist der Betriebszustand "HOLD" aktiv			
	HOLD. Der NAMUR-Kontakt "HOLD" (Funktionskontrolle) ist aktiv, (Lieferzustand: Modul BASE, Kontakt K2, Arbeitskontakt). Verhalten der Stromausgänge parametrierbar: • aktueller Meßwert: der aktuelle Meßwert erscheint am Stromausgang • letzter Meßwert: der zuletzt gemessene Meßwert wird am Stromausgang gehalten • fix 22 mA: der Stromausgang liefert 22 mA			

Software ProgaLog 3000 (Option)

zu Konfigurierung und Dokumentation

Für die komfortable Konfigurierung des Analysenmeßsystems Protos 3400(X) können Sie die Software ProgaLog 3000 erwerben. Die Bedienoberfläche ist umschaltbar für die Protos-Systemsprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Schwedisch. Die Software wird auf einer CD-ROM geliefert und läuft unter Windows* XP / Vista / 2000. Zum Übertragen von Konfigurationsdateien zwischen PC und Protos 3400 ist ein Kartenleser für SmartMedia-Card erforderlich.

Konfigurierung mit ProgaLog 3000

Im Analysenmeßsystem muß eine SmartMedia-Card vom Typ Speicherkarte gesteckt sein. Zunächst werden die Konfigurationsdaten auf die SmartMediaCard geschrieben. Diese Daten können anschließend durch die Software ProgaLog 3000 ausgelesen und editiert werden.

1. Speichern der Konfigurationsdaten am Protos 3400(X)

Parametrierung/Systemsteuerung/Konfiguration übertragen. Bei "Konfiguration speichern" wird die komplette Geräteeinstellung (mit Ausnahme der Paßzahlen) auf die Speicherkarte geschrieben.

2. SmartMediaCard schließen und entnehmen

Im Menü "Wartung / Speicherkarte schließen", anschließend entnehmen.

3. SmartMediaCard unter "ProgaLog 3000" auslesen



Die auf der SmartMediaCard gespeicherten Konfigurationsdaten können unter der Software ProgaLog 3000 im Menü "Datei / SmartMediaCard" ausgelesen werden.

Alle Parameter sind nun am PC editierbar. Die bearbeitete Konfigurationsdatei wird auf der SmartMedia-Card gespeichert. Im Anschluß wird die SmartMedia-Card wieder in das Analysenmeßsystem Protos 3400(X) gesteckt.

Abb.: ProgaLog 3000, Menü: Datei

Software ProgaLog 3000

zu Konfigurierung und Dokumentation

4. Konfigurationsdaten unter "ProgaLog 3000" bearbeiten

Nach Laden der Konfigurationsdaten listet die Software die im Gerät vorhandenen Module und alle verfügbaren Konfigurationsparameter auf:





Abb.: ProgaLog 3000, Konfigurationsdaten

Die Parameter werden entsprechend der modularen Gerätestruktur aufgelistet. Alle Konfigurationsparameter (mit Ausnahme der von digitalen Sensoren vorgegebenen "Sensordaten Details") können am PC parametriert werden. Im Anschluß müssen die Daten auf die SmartMediaCard gespeichert werden.


Software ProgaLog 3000

zu Konfigurierung und Dokumentation


Konfigurieren der Parameter, z.B. Verwendung eines Schaltkontakts:



Bei Fehleingaben wird das betreffende Eingabefeld rot hinterlegt:



5. Konfigurationsdaten auf SmartMediaCard speichern



6. Laden der Konfigurationsdaten am Protos 3400(X)

Parametrierung/Systemsteuerung/Konfiguration übertragen.


Bei "Konfiguration laden" wird die komplette Geräteeinstellung (mit Ausnahme der Paßzahlen) in das Protos 3400(X) geschrieben.

Software ProgaLog 3000

zu Konfigurierung und Dokumentation

Konfiguration unter "ProgaLog 3000" erstellen

Im Menü "Konfigurator" können Sie ein komplettes Analysenmeßsystem Protos 3400(X) mit bis zu 3 Modulen am PC vorkonfigurieren.




- 1. Wählen Sie im linken Feld aus den Ihnen angebotenen Komponenten des modularen Meßsystems Ihre Konfiguration.
- 2. Übertragen Sie die Auswahl mit Hilfe der Pfeiltaste "Hinzufügen" (-->) bzw. entfernen Sie Komponenten aus der Auswahl mit Symbol (<--).
- 3. Konfigurieren Sie nun das von Ihnen zusammengestellte System.
- Speichern Sie die Konfiguration.
 Sie können z.B. die Konfiguration auf einer im Protos 3400(X) vorformatierten Speicherkarte ablegen und diese dann in Geräten mit gleicher Modulbestückung einlesen.

Logbuch, Liefereinstellung

Parametrierung/Systemsteuerung/Logbuch


Hinweis: Betriebszustand HOLD




Stromausgänge, Kontakte, OK-Eingänge

Menüauswahl: Parametrierung/Modul BASE

Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv



Zuordnung von Meßwerten: Anfang (4 mA) und Ende (20 mA)



[pH]


14 [pH]

Stromausgänge: Kennlinienverlauf

Menüauswahl: Parametrierung/Modul BASE


Kennlinie linear

Der Ausgangsstrom folgt der Meßgröße linear.



Kennlinie trilinear

Erfordert die Eingabe zweier zusätzlicher Eckpunkte:




• Hinweis: Kennlinie bilinear

Für eine bilineare Kennlinie werden die Werte für die beiden Eckpunkte (1. Eckpunkt, 2. Eckpunkt) mit gleichen Parametern eingegeben.

Kennlinie Funktion

Nichtlinearer Verlauf des Ausgangsstroms, ermöglicht eine Messung über mehrere Dekaden, z.B. die Messung sehr kleiner Meßwerte mit hoher Auflösung sowie die Messung großer Meßwerte (gering auflösend). Erforderlich: Eingabe des Wertes für 50 % Ausgangsstrom.



Kennlinienformel

Ausgangsstrom (4 ... 20 mA) =
$$\frac{(1+K)x}{1+Kx}$$
 16 mA + 4 mA

$$K = \frac{E + A - 2 * X50\%}{X50\% - A}$$
 $x = \frac{M - A}{E - A}$

A: Anfangswert bei 4 mA

X50%: 50%-Wert bei 12 mA (Ausgangsstrombereich 4 ... 20 mA)

E: Endwert bei 20 mA

M: Meßwert

logarithmische Ausgangskennlinie über eine Dekade:

A: 10 % der maximalen Meßgröße X50%: 31,6 % der maximalen Meßgröße

E: maximale Meßgröße

logarithmische Ausgangskennlinie über zwei Dekaden:

A: 1 % der maximalen Meßgröße X50%: 10 % der maximalen Meßgröße

E: maximale Meßgröße

Ausgangsfilter

Zeitkonstante.

Zeitkonstante Ausgangsfilter

Zur Beruhigung des Stromausgangs kann ein Tiefpaß-Filter mit einstellbarer Zeitkonstante eingeschaltet werden. Bei einem Sprung am Eingang (100 %) steht nach Erreichen der Zeitkonstante am Ausgang ein Pegel von 63 %. Die Zeitkonstante kann im Bereich 0 ... 120 s eingestellt werden. Wird die Zeitkonstante mit 0 s eingestellt, folgt der Stromausgang der Eingangsgröße.

Hinweis:

Das Filter wirkt nur auf den Stromausgang und den Stromwert in der Nebenanzeige, nicht auf das Display, die Grenzwerte bzw. den Regler!



NAMUR-Signale: Stromausgänge

Verhalten bei Meldungen. HOLD, 22 mA-Signal


Verhalten bei Meldungen



Je nach Parametrierung ("Meldungen") nehmen die Stromausgänge einen der folgenden Zustände ein:

- aktueller Meßwert
- letzter Meßwert (HOLD-Funktion)
- fix (22 mA)

Für die gewählte Meßgröße (1. Hauptmeßwert) kann im Fehlerfall ein 22 mA-Signal erzeugt werden.



Meldung bei Überschreitung des Strombereiches

Bei Überschreitung des Strombereiches (< 3,8 mA bzw. > 20,5 mA) wird im Lieferzustand die Meldung "Wartungsbedarf" (Warn) erzeugt.

Diese Voreinstellung kann in der Parametrierung des betreffenden Meßmoduls, Menü "Meldungen" geändert werden.

Um eine Meldung "Ausfall" zu erzeugen, muß die Überwachung der Meßgröße auf "Grenzen variabel" gesetzt werden:

Parametrierung, < Meßmodul>, Meldungen, Grenzen variabel, Ausfall Limit ...

Für die Ausfallgrenzen werden die selben Werte eingestellt wie für den Stromausgang:

Parametrierung, Modul BASE, Ausgangsstrom, Meßgröße Anfang / Ende.

NAMUR-Signale: Schaltkontakte

Ausfall, Wartungsbedarf, HOLD (Funktionskontrolle)

Im Lieferzustand sind die potentialfreien Relaisausgänge des Moduls BASE voreingestellt auf die NAMUR-Signale:

Ausfall Kontakt K4, Ruhekontakt (Meldung Stromausfall)

Wartungsbedarf Kontakt K3, Arbeitskontakt **HOLD** Kontakt K2, Arbeitskontakt



NAMUR-Signale; Lieferzustand der Kontaktbelegung

- · Parametrierung aufrufen, dort weiter:
- Spezialistenebene
- Modul BASE aufrufen (Abb.)
 Für "Wartungsbedarf" und "Ausfall"
 kann jeweils eine Verzögerungszeit parametriert
 werden. Wenn eine Alarmmeldung auftritt, wird der
 Kontakt erst nach Ablauf der Verzögerungszeit aktiv.

Ausfall ist aktiv,

wenn ein parametrierter Wert "Ausfall Limit Hi" oder "Ausfall Limit Lo" überbzw. unterschritten wurde, wenn die Meßbereichsgrenzen des Gerätes überschritten wurden oder bei anderen Ausfallmeldungen. Das bedeutet, daß die Meßeinrichtung nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet oder, daß Prozeßparameter einen kritischen Wert erreicht haben.

Ausfall ist nicht aktiv bei "HOLD" (Funktionskontrolle).

Wartungsbedarf ist aktiv,

wenn ein parametrierter Wert "Warnung Limit Hi" oder "Warnung Limit Lo" über- bzw. unterschritten wurde oder bei anderen Warnungsmeldungen. Das bedeutet, daß die Meßeinrichtung noch ordnungsgemäß arbeitet, aber gewartet werden sollte oder, daß Prozeßparameter einen Wert erreicht haben, der ein Eingreifen erfordert.

Warnung ist nicht aktiv bei "HOLD" (Funktionskontrolle).


HOLD ist aktiv:

- bei der Kalibrierung
- bei der Wartung (Stromgeber, Meßstellen-Wartung)
- bei der Parametrierung in der Betriebsebene und der Spezialistenebene
- während eines automatischen Spülzyklus.

Schaltkontakte: Schutzbeschaltung

Schutzbeschaltung der Schaltkontakte

Relaiskontakte unterliegen einer elektrischen Erosion. Besonders bei induktiven und kapazitiven Lasten wird dadurch die Lebensdauer der Kontakte reduziert. Elemente, die zur Unterdrückung von Funken und Lichtbogenbil-dung eingesetzt werden, sind z.B. RC-Kombinationen, nichtlineare Widerstände, Vorwiderstände und Dioden.



Typische AC-Anwendungen bei induktiver Last

- 1 Last
- 2 RC-Kombination, z.B. RIFA PMR 209
 Typische RC-Kombinationen
 z.B.
 Kondensator 0,1 μF,
 Widerstand 100 Ohm / 1 W
- 3 Kontakt

Achtung!


Die zulässige Belastbarkeit der Schaltkontakte darf auch während der Schaltvorgänge nicht überschritten werden!


Hinweis zu Schaltkontakten

Die Relaiskontakte sind im Lieferzustand auch für kleine Signalströme (ab ca. 1 mA) geeignet. Wenn größere Ströme als ca. 100 mA geschaltet werden, brennt die Vergoldung beim Schaltvorgang ab. Die Relais schalten danach kleine Ströme nicht mehr zuverlässig.

Schaltkontakte

Parametrierung/Modul BASE/Schaltkontakte





Kontaktbelegung: siehe Klemmenschild Modul BASE

Das Modul BASE verfügt über 4 Relaiskontakte (max. Belastbarkeit AC/DC jeweils 30 V / 3 A). Der Kontakt K4 ist vorgesehen für die Ausfall-Meldung. Einstellbar ist das Schaltverhalten (Arbeits- bzw. Ruhekontakt), zusätzlich können Einschalt- bzw. Ausschaltverzögerung parametriert werden.

Lieferzustand der frei verwendbaren Schaltkontakte Modul BASE:


K3:NAMUR-Wartungsbedarf K2:NAMUR-HOLD (Funktionskontrolle) K1:Grenzwert

K1-K3 sind parametrierbar ("Verwendung"):

- · NAMUR Wartungsbedarf
- NAMUR HOLD
- Grenzwert
- Spülkontakt
- Parametersatz B aktiv
- USP-Ausgang (nur bei COND Modul)
- KI Rec aktiv
- Sensoface
- Steuerung Alarm


Schaltkontakte: Sensoface-Hinweise

Parametrierung/Modul BASE/Schaltkontakte/Verwendung/Sensoface



Spülkontakt


Parametrierung/Modul BASE/Schaltkontakte/Verwendung/Spülkontakt



Hinweise zum Parametrieren der Funktion "Spülkontakt"


- Eine bestehender Betriebszustand "HOLD" (z.B. während einer Parametrierung) verzögert die Ausführung der Funktion "Spülkontakt"
- Bis zu 3 Spülfunktionen (Kontakte K1 ... K3) können unabhängig voneinander parametriert werden.
- · Mehrere Spülfunktionen arbeiten untereinander nicht synchron

Zeitverhalten



Grenzwert, Hysterese, Kontakttyp

Parametrierung/Modul BASE/Schaltkontakte/Verwendung



Grenzwert




Wirkrichtung min

Grenzwert



Wirkrichtung max



Signal

Symbole in der Meßwertanzeige

Grenzwert überschritten:



Grenzwert unterschritten:



Hysterese

Toleranzbereich um den Grenzwert, in dem noch kein Schaltvorgang ausgelöst wird. Dient dazu, ein sinnvolles Schaltverhalten am Ausgang zu erzielen und kleine Schwankungen der Meßgröße auszublenden (Abb.)


Kontakttvp

Legt fest, ob der aktive Kontakt geschlossen (Arbeit N/O) oder geöffnet ist (Ruhe N/C).

Eingänge OK1,OK2. Pegel festlegen.

Parametrierung/Modul BASE/Eingänge OK1, OK2


Hinweis: Betriebszustand HOLD (Parametrierung: Module BASE, OUT)



Das Modul BASE verfügt über 2 digitale Eingänge OK1, OK2. Über ein Steuersignal können folgende Funktionen (entsprechend der Parametrierung) ausgelöst werden:

- OK1: "Aus" bzw. "HOLD";
- OK2: Auswahl Menü Systemsteuerung/ Matrix Funktionssteuerung. ("Aus", "Parametersatz A/B", Start KI-Recorder")

Der Schaltpegel für das Steuersignal muß parametriert werden: (aktiv 10...30 V bzw. aktiv < 2 V).




Parametersatz über OK2 umschalten

Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung **Hinweis:** Betriebszustand HOLD (Parametrierung: Module BASE, OUT)

Parametersätze

2 komplette Parametersätze (A, B) können im Gerät abgelegt werden. Die Umschaltung der Parametersätze kann über den Eingang OK2 erfolgen. Über einen Schaltkontakt kann signalisiert werden, welcher Parametersatz gerade aktiv ist. In der Meßwertanzeige zeigt ein Symbol den gerade aktiven Parametersatz:




Hinweis

Die Umschaltung ist nicht wirksam, wenn mit SW 3400-102 auf SmartMedia-Card gearbeitet wird.

Parametrierung UNICAL 9000(X)

Funktionsumfang

P	arametrierung	Einstellmöglichk	eiten	Seite
•	Steuerung	Aus, Unical 9000, Unicle	S. 72	
•	Cal-Voreinstellungen Cal Puffer 1 Cal Puffer 2 Cal-Modus Cal-Timer Programm	Puffersatz entsprechend Parametrierung PHU 3400-110 Calimatic (automatisch) oder Auswahl eines Puffers Calimatic (automatisch) oder Auswahl eines Puffers Justierung, Kalibrierung Aus, Reinigen, Cal 2Pkt, Cal 1Pkt, Parken, User1, User2		
•	Zeitsteuerung	Festintervall, Wochenper Festintervall: Wochenprogramm:	Auswahl Programm, Intervallzeit Einrichtung Programmabläufe	S. 73
•	Programmablauf	Individuelle Anpassung der Programmschritte für: Reinigen, Cal2-Pkt, Cal1-Pkt, Service, Parken, User 2, User 1		S. 74
•	Installation Ext. Steuerung (DCS)	Ein, Aus Eingänge DCS (3639) Eingang M/S (42/43) Eingang A/M (40/41) Ausgang DCS 34 Ausgänge DCS (3134)	aktiv 1030 V bzw. aktiv < 2 V aktiv 1030 V bzw. aktiv < 2 V aktiv 1030 V bzw. aktiv < 2 V Messen , Alarm Arbeit N/O , Ruhe N/C	S. 85 S. 86
	Sensordetektion	Ein, Aus		
	Einfahrsperre	Aus, Sensocheck Glas-EL		
	Zugang Handsteuerung	Zugangscode erforderlich. Alle Ventile einzeln steuerbar.		
•	Sonde Verfahrzeit max. Sperrwasser Hohlraumspülung Kontrollintervall Wartungsintervall	Sondentyp (Ceramat, SensoGate, InTrac, andere) einstellbar; Voreinstellung 0015 s Ein, Aus Aus, Intervall, kontinuierlich Ein, Aus (Ein: Eingabe: Kontrolle nach x Hüben) Ein, Aus (Ein: Eingabe: Wartung nach x Hüben)		
	Spülwasser	Überwachung: Aus , Prozeßwert, Temperatur		
•	Medienadapter (I III) (bis zu 3x Dosierpumpe)	jeweils: Medium, Fördermenge, Restfördermenge, Überwachung Medium (Aus / Prozeßwert / Temperatur)		
•	Zusatzmedien (1 / 2)	Überwachung Medium (Aus, Prozeßwert, Temperatur)	
•	Inbetriebnahme	Ja, Nein		S. 91
•	Systemprognose	Ein, Aus		S. 92






Reinigen, kontinuierlich, Medienüberwachung aus

Displaytext	Zeit [s]
01: Sonde in SERVICE	
02: Reiniger	0020 s
03: Spülwasser EIN	0060 s
04: Spülwasser AUS	0002 s
05: Sonde in MESSEN	0005 s
06: Prog.Ende	

Reinigen (kontinuierlich) kann auch über ein DCS-Eingangsignal am Eingang BIN1 der Sondensteuerung Unical 9000 gestartet werden.






Cal 2Pkt., kontinuierlich, Medienüberwachung aus

Displaytext	Zeit [s]
01: Sonde in SERVICE	
02: Reiniger	0020 s
03: Spülwasser EIN	0060 s
04: Spülwasser AUS	0002 s
05: Puffer I	0000 s
06: Cal Puffer 1	
07: Spülwasser EIN	0010 s
08: Spülwasser AUS	0002 s
09: Puffer II	0000 s
10: Cal Puffer 2	
11: Spülwasser EIN	0010 s
12: Spülwasser AUS	0002 s
13: Sonde in MESSEN	0005 s
14: Prog.Ende	

Cal 2Pkt. (kontinuierlich) kann auch über ein DCS-Eingangsignal am Eingang BIN2 der Sondensteuerung Unical 9000 gestartet werden.



Cal 1Pkt., kontinuierlich, Medienüberwachung aus

Displaytext	Zeit [s]
01: Sonde in SERVICE	
02: Reiniger	0003 s
03: Spülwasser	0010 s
04: Spülwasser	0002 s
05: Puffer I	0000 s
06: Cal Puffer 1 (pH 4.01)	
07: Spülwasser	0010 s
08: Spülwasser	0002 s
09: Sonde in MESSEN	
10: Prog.Ende	




Puffer 4.01 (Dosierpumpe I)

Reiniger (Dosierpumpe III)

HOLD


DCS ML3 (Programm läuft)




Programm Parken: Warteposition

Das Programm Parken verfügt über den Programmschritt "Warteposition". Erfolgt ein Programmstart über die DCS-Eingänge BIN 1 ... BIN 3 am Unical 9000, läuft das Programm bis zum Erreichen der "Warteposition" und bleibt an dieser Stelle stehen, bis sich der Signalzustand an den DCS-Eingängen ändert.

 Das Programm wird über die DCS-Eingänge gestartet und verharrt in der "Warteposition" bis sich die Belegung an den DCS-Eingängen ändert:



• Das Programm wird über ein zeitlich kurzes Signal an den DCS-Eingängen gestartet: Die Warteposition wird übersprungen.





Hinweis:

Werden die Programme über das Protos 3400(X) aus dem Menü Kalibrierung bzw. aus dem Menü Wartung heraus aufgerufen, wird die Warteposition übersprungen.

Parken


Displaytext	Zeit [s]
01: Sonde in SERVICE	
02: Reiniger	0020 s
03: Spülwasser EIN	0060 s
04: Spülwasser AUS	0002 s
05: Spülluft EIN	0010 s
06: Spülluft AUS	0002 s
07: Cal Puffer 1(pH 4.01)	
08: Warteposition	> Position wird bis zum nächsten Befehl (z. B. DCS) gehalten
09: Spülwasser EIN	0010 s
10: Spülwasser AUS	0002 s
11: Sonde in MESSEN	0005 s
12: Prog.Ende	






Messen, Kurzzeit, Medienüberwachung aus


Displaytext	Zeit [s]
01: Spülwasser EIN	0010 s
02: Spülwasser AUS	0002 s
03: Sonde in MESSEN	0005 s
04: Messzeit	0030 s
05: Sonde in SERVICE	
06: Reiniger	0020 s
07: Spülwasser EIN	0060 s
08: Spülwasser AUS	0002 s
09: Prog.Ende	



Cal 2Pkt., Kurzzeit, Medienüberwachung aus


Displaytext	Zeit [s]	
01: Spülwasser EIN	0010 s	
02: Spülwasser AUS	0002 s	
03: Puffer I	0000 s	
04: Cal Puffer 1		
05: Spülwasser EIN	0010 s	
06: Spülwasser AUS	0002 s	
07: Puffer II	0000 s	
08: Cal Puffer 2		
09: Spülwasser EIN	0010 s	
10: Spülwasser AUS	0002 s	
11: Prog.Ende	-	






Cal 1Pkt., Kurzzeit, Medienüberwachung aus


Displaytext	Zeit [s]
01: Spülwasser EIN	0010 s
02: Spülwasser AUS	0002 s
03: Puffer I	0000 s
04: Cal Puffer 1 (pH 4.01)	
05: Spülwasser EIN	0010 s
06: Spülwasser AUS	0002 s
07: Prog.Ende	




Service

Displaytext	Zeit [s]	
01: Sonde in SERVICE	,	
02: Reiniger	0020 s	Messen -> Service
03: Spülwasser EIN	0060 s	
04: Spülwasser AUS	0002 s	
05: Spülluft EIN	0005 s	
06: Spülluft AUS	0002 s	
07: Warteposition		Service Position
08: Spülwasser EIN	0010 s	
09: Spülwasser AUS	0002 s	
10: Sonde in MESSEN	0005 s	Service -> Messen
11: Prog.Ende		










Parametrierung: Installation

Funktionsumfang Parametrierung Unical 9000

In	stallation	Voreinstellung	Einstellmöglichkeit
•	Meßverfahren	Kontinuierlich	(Kurzzeit)
•	Ext. Steuerung (DCS)		(Polarität, Ausgangseinstellungen)
	- Signalpegel Eingänge DCS (36 39) M/S (42, 43) A/M (40, 41)	aktiv: 10 30 V	(aktiv: 10 30 V / aktiv < 2V)
	- Ausgang DCS (34)	Messen	Alarm
	- Signalpegel Ausgänge DCS (31 34)	Arbeit N/O	(Arbeit N/O / Ruhe N/C)
•	Sensordetektion	Aus	Ein
•	Einfahrsperre	Aus	Sensocheck Glas-EL
•	Zugang Handsteuerung	Zugangscode für die Handsteuerung (Menü Wartung) Vorgabe: 2958	
•	Sonde		
	- Sondentyp	Ceramat	(SensoGate, InTrac, andere)
	- Verfahrzeit max.	0015 s	
	- Sicherheitsventil	Nein	(Ja)
	- Sperrwasser	Aus	(Ein)
	- Hohlraumspülung	Aus	(Aus, Intervall, Kontinuierlich: Voreinstellung für Intervall: 0001.0 h, Spülzeit: 05 s)
	- Kontrollintervall	Aus	Ein (Kontrolle nach Hüben)
	- Wartungsintervall	Aus	Ein (Wartung nach Hüben)
•	Spülwasser		
	- Überwachung	Aus	(Prozeßwert/Temperatur)
	- Sollwert	+07.00 pH	
	- zul Abweichung	01.00 pH	
•	Medienadapter		
	- Steckplatz I III	Aus*	"Dosierpumpe" bzw. "Aus"
	- Medium:		(z.B. "Puffer I")
	- Fördermenge	25 ml	(50 / 75 / 100 ml)
	- Restfördermenge	250 ml	(0 / 250 / 500 ml)
	- Überwachung	Aus	(Prozeßwert/Temperatur)
	- Sollwert	07.00 pH	(Prozeßmedium bzw. Temperatur)
	- zul Abweichung	0.50 pH	
•	Zusatzmedien		(F) 1 (A) (A)
	- Zusatzmedium 1	Aus	(Ein - dann mit Überwachung)
	- Zusatzmedium 2	Aus	(Ein - dann mit Überwachung)
<u>·</u>	Inbetriebnahme	Nein	Ja / Nein
•	Systemprognose	Aus	Aus, Ein: Überwachung der Fahrbewegung zur vorausschauenden Wartung für Ceramat und SensoGate

^{*}automatisch einstellbar durch "Plug & Play" in: Systemsteuerung / Liefereinstellung Sondensteuerung



Steuerung durch Prozeßleitsystem (DCS)

Ein-/Ausgänge Unical 9000(X)

Nr.	Bezeichnung	E/A	Pegel	Funktion	
42	Measuring/		0	Sonde fährt in Meßstellung *)	
43	Service	L	1	Sonde fährt in Service	
40	Auto / Manual	E	0	automat. Intervallsteuerung durch Unical *)	
41	, rate , manaa	L	1	automat. Intervalle gesperrt	
37	Bin 3	Е		Programmwahl und Start, manuell/DCS *) **)	
38	Bin 2			(Programm 1 6 - siehe folgende Seite)	
39	Bin 1				
34	Measuring***	Α	0		
	(parametrierbar: "Alarm")		1	Sonde in Stellung "Messen" *)	
33	Service	Α	0		
			1	Sonde in Stellung "SERVICE" ")	
32	Program runs	Α	0		
			1	Programm läuft 🤊	

- *) passive Kontakte, Hilfsenergie 24 V muß extern oder durch DCS bereitgestellt werden
- **) Signaldauer mindestens 2 s (Wischkontakte)
- ***) Der Signalausgang DCS 34 dient im Auslieferzustand (wie dargestellt) der Sondenpositionsrückmeldung. Dieser Ausgang kann aber auch als "Alarm" parametriert werden und liefert dann bei Kalibrier- oder Sondenverfahrfehlern ein Signal an das DCS.

Steuerprogramme und Meßverfahren

Lieferzustand

Steuerprogramme Unical 9000(X)

6 Programme und ein Serviceprogramm sind aufrufbar. 5 Programmabläufe sind im Lieferzustand voreingestellt. 2 weitere Programme können vom Anwender eingegeben werden (User 1, User 2).

Die Programme sind aufrufbar ...


- zur Handsteuerung über Protos 3400(X)
- ferngesteuert über DCS oder Schalter mit passiven Eingängen Bin 1 ... 3 (Hilfsenergie 24 V muß extern bereit gestellt werden, siehe techn. Daten)

Programm	Beschreibung	Bin 3	Bin 2	Bin 1
1	Reinigung	0	0	1
2	Zweipunktkalibrierung (Cal2Pkt.)	0	1	0
3	Einpunktkalibrierung (Cal1Pkt.)	0	1	1
4	Parkposition	1	0	0
5	Anwenderprogrammierbar (User 1)	1	0	1
6	Anwenderprogrammierbar (User 2)	1	1	0
7	Serviceprogramm	Anforde	erung üb	er M/S

Das Serviceprogramm (7) beendet sofort alle laufenden Programme (1 - 6) und löscht gespeicherte Anforderungen. Für die Programme 1-6 gilt: Bei einem Programmstart wird ein gerade laufendes Programm erst zu Ende geführt. Weitere Anforderungen werden gespeichert und im Anschluß ausgeführt. Bei Steuerung des Unical 9000(X) über Protos 3400(X) können die Signalleitungen Bin 1, Bin 2, Bin 3 sowie M/S und A/M gesperrt werden, um Konflikte zu vermeiden (Parametrierung / Sondensteuerung / Installation / Ext. Steuerung (DCS): aus)

Meßverfahren

- kontinuierliche Messung:
 Nach Reinigung / Kalibrierung fährt die Sonde in den Prozeß zum Messen
- Kurzzeitmessung (Intervallmessung, Probennahme, Sample-Mode ...)
 Nach Reinigung / Kalibrierung verbleibt die Sonde in der Kalibrierkammer und fährt nur nach Aufforderung in den Prozeß zum Messen.



Medienüberwachung einrichten


Menü Parametrierung / Sondensteuerung / Unical 9000 / Installation


Medienüberwachung

Zur lückenlosen Systemkontrolle können die verwendeten Medien (Pufferlösungen, Reinigungslösung, Spülwasser...) in der Kalibrierkammer auf die Einhaltung eines vorzugebenden pH-Wertes (bzw. einer Temperatur) überwacht werden. Damit ist sichergestellt, daß die erwarteten Medien auch in der Kalibrierkammer der Sonde ankommen. Vertauschte oder verfälschte Medien oder Medien mit falscher Temperatur werden erkannt. Eine Meldung wird ausgelöst. Werden vor einem Kalibrierschritt fehlerhafte Medien erkannt, wird die Kalibrierung nicht ausgeführt.

Achtung!


Bei Medienüberwachung auf den pH-Wert müssen Nullpunkt- und Steilheitsveränderung der Meßkette berücksichtigt werden, die "zulässige Abweichung" darf daher nicht zu klein gewählt werden!





Systemprognose (Ceramat, SensoGate)

Überwachung des Fahrverhaltens von Sensorschleusen



SensoGate in Position Service...

... und in Position Prozeß Die Funktion "Systemprognose" erlaubt die Überwachung des Fahrverhaltens der Sensorschleusen Ceramat bzw. SensoGate. Mögliche Verschleißerscheinungen werden rechtzeitig erkannt, um Ausfall oder Stillstand vorzubeugen (vorausschauende Wartung, "Predictive Maintenance").

Verschleiß äußert sich bei Armaturen oft durch ein geändertes Fahrverhalten. So kann die Verfahrzeit deutlich ansteigen, wenn durch aggressive Medien oder kritische Prozesse die Sensorschleuse verklebt ist oder Dichtungen aufquel-

len. Steuerelemente, z. B. Piezoventile, verändern im Laufe der Zeit ebenfalls ihr Schaltverhalten, insbesondere bei langen Verweilzeiten in einer Stellung. Die Öffnungs- bzw. Schließzeiten, aber auch das Durchlaßvermögen dieser Ventile können sich dadurch gravierend ändern. Auch pneumatisch gesteuerte Ventile ändern im Laufe der Zeit ihre Schaltzeiten durch zunehmende Reibung, Fettablagerung oder anderweitige Einflüsse. Die "Systemprognose" ermittelt, ob die Fahrbewegung der Sonde kontinuierlich bzw. ruckweise erfolgt, was z.B. auf verharztes Fett hinweist. Diese Veränderungen können




in einem Sondenfahrprofil erfaßt werden. Durch den Vergleich mit Referenzzeiten kann ein Experte Rückschlüsse auf den Zustand der einzelnen Komponenten ziehen und das System selbst kann entsprechende Meldungen generieren, siehe Beispiel (Menü "Diagnose / Meldungsliste").

Systemprognose: Sondenfahrprofile


Referenz- bzw. Sondenfahrprofile

Nach der Installation einer Anlage oder nach einer Reparatur werden durch Aufruf der Funktion "Systemprognose / Referenzprofil bearbeiten" mehrere Fahrzyklen durchgeführt. Das dabei ermittelte Fahrverhalten (Sondenfahrprofil) wird als "Referenzprofil" mit Uhrzeit und Datum abgespeichert. Dabei wird unterschieden zwischen Ausfahrverhalten S (Service) und Einfahrverhalten P (Process).


Erstellung eines Sondenfahrprofils und Darstellung am Protos




Systemprognose parametrieren



Systemprognose: Referenzprofil erstellen




Systemprognose: Toleranzvorgaben



То	leranzen (Tol.)	Eingabebereich
a	Schaltzeit Sondenventil (Tol.+)	00 99 [1/10 s]
b	Verlassen der Endlage (Tol.+)	00 99 [1/10 s]
С	Erreichen der Endlage (Tol.+)	00 99 [1/10 s]
d	Luftsensor deaktiviert (Tol.+)	00 99 [1/10 s]
	Luftsensor deaktiviert (Tol.–)	00 99 [1/10 s]
е	Luftstromunterbrechungen (Tol.+)	01 09 [Anzahl]
Toleranz Referenzprofil		00 99 %


Systemprognose: Diagnosemeldungen

Menü: Diagnose / Systemprognose



Systemprognose:

Aufzeichnung auf SmartMediaCard



Systemprognose: Meldungen

r defekt
schaltet
tuell
fehlt)
et nicht
tet nicht
et ver-
tet ver-
icht)
ges
et nicht
tet nicht
et ver-
tet ver-


[&]quot;SP" ist den Meldungstexten vorangestellt als Kennung für "Systemprognose".


Meldungen werden automatisch nach 2 korrekten Fahrbewegungen rückgesetzt.

Parametrierung UNICLEAN 900(X)

Funktionsumfang

Parametrierung	Einstellmöglichkeiten		Seite
• Steuerung	Aus, Unical 9000, Uniclean 900		S. 101
Zeitsteuerung		ramm: Auswahl Programm, Intervallzeit Einrichtung Programmabläufe	
• Programmablauf	Individuelle Anpassung der Programmschritte für: Spülen, Reinigen, Parken, Service		S. 102
Installation Meßverfahren Ext. Steuerung (DCS)	Kontinuierlich, Kurzzeit Ein , Aus Eingänge DCS (3639) Eingang M/S (42/43) Eingang A/M (40/41) Ausgang DCS 34 Ausgänge DCS (3134)	aktiv 1030 V bzw. aktiv < 2 V aktiv 1030 V bzw. aktiv < 2 V aktiv 1030 V bzw. aktiv < 2 V Messen , Alarm Arbeit N/O , Ruhe N/C	S. 110
 Sensordetektion 	Ein, Aus		
• Einfahrsperre	Aus, Sensocheck Glas-EL		
Zugang Handsteuerung	Zugangscode erforderlich.	Alle Ventile einzeln steuerbar.	
 Sonde Verfahrzeit max. Sperrwasser Hohlraumspülung Kontrollintervall Wartungsintervall 	Sondentyp (SensoGate, Ceramat, andere) einstellbar; Voreinstellung 0015 s Ein, Aus Aus, Intervall, kontinuierlich Ein, Aus (Ein: Eingabe: Kontrolle nach x Hüben) Ein, Aus (Ein: Eingabe: Wartung nach x Hüben)		
Medienadapter (I III) (bis zu 3x Dosierpumpe)	jeweils: Dosierpumpe (Ein, Aus), Medium, Fördermenge, Restfördermenge		
 Zusatzmedien (1 / 2) 	Überwachung Medium (Ein	, Aus, Medium)	
 Inbetriebnahme 	Ja, Nein		S. 115
 Systemprognose 	Ein, Aus		S. 92






Spülen, kontinuierlich

Displaytext	Zeit [s]
01: Sonde in SERVICE	
02: Spülwasser EIN	0060 s
03: Spülwasser AUS	0002 s
04: Sonde in MESSEN	0005 s
05: Programm Ende	

Spülen (kontinuierlich) kann auch über ein DCS-Eingangsignal am Eingang BIN1 der Sondensteuerung Uniclean 900 gestartet werden.




Reinigen, kontinuierlich

Displaytext	Zeit [s]
01: Sonde in SERVICE	
02: Reiniger	0020 s
03: Spülwasser EIN	0060 s
04: Spülwasser AUS	0002 s
05: Sonde in MESSEN	0005 s
06: Programm Ende	

Reinigen (kontinuierlich) kann auch über ein DCS-Eingangsignal am Eingang BIN1 der Sondensteuerung Uniclean 900 gestartet werden.







Programm Parken: Warteposition

Das Programm Parken verfügt über den Programmschritt "Warteposition". Erfolgt ein Programmstart über die DCS-Eingänge BIN 1 ... BIN 3 am Uniclean 900, läuft das Programm bis zum Erreichen der "Warteposition" und bleibt an dieser Stelle stehen, bis sich der Signalzustand an den DCS-Eingängen ändert.

 Das Programm wird über die DCS-Eingänge gestartet und verharrt in der "Warteposition" bis sich die Belegung an den DCS-Eingängen ändert:



• Das Programm wird über ein zeitlich kurzes Signal an den DCS-Eingängen gestartet: Die Warteposition wird übersprungen.





Hinweis:

Werden die Programme über das Protos 3400(X) aus dem Menü Kalibrierung bzw. aus dem Menü Wartung heraus aufgerufen, wird die Warteposition übersprungen.

Parken

Displaytext	Zeit [s]
01: Sonde in SERVICE	
02: Reiniger	0020 s
03: Spülwasser EIN	0060 s
04: Spülwasser AUS	0002 s
05: Spülluft EIN	0010 s
06: Spülluft AUS	0002 s
07: Warteposition	> Position wird bis zum nächsten Befehl (z. B. DCS) gehalten
08: Spülwasser EIN	0010 s
09: Spülwasser AUS	0002 s
10: Sonde in MESSEN	0005 s
11: Programm Ende	






Messen, Kurzzeit

Displaytext	Zeit [s]
01: Spülwasser EIN	0010 s
02: Spülwasser AUS	0002 s
03: Sonde in MESSEN	0005 s
04: Messzeit	0030 s
05: Sonde in SERVICE	
06: Reiniger	0020 s
07: Spülwasser EIN	0060 s
08: Spülwasser AUS	0002 s
09: Programm Ende	







Service

Displaytext	Zeit [s]	
01: Sonde in SERVICE		
02: Reiniger	0020 s	Messen -> Service
03: Spülwasser EIN	0060 s	
04: Spülwasser AUS	0002 s	
05: Spülluft EIN	0005 s	
06: Spülluft AUS	0002 s	
07: Warteposition		Service Position
08: Spülwasser EIN	0010 s	
09: Spülwasser AUS	0002 s	
10: Sonde in MESSEN	0005 s	Service -> Messen
11: Programm Ende		








Parametrierung: Installation

Funktionsumfang Parametrierung Uniclean 900

Installation		Voreinstellung	Einstellmöglichkeit
•	Meßverfahren	Kontinuierlich	(Kontinuierlich / Kurzzeit)
•	Ext. Steuerung (DCS)		(Polarität, Ausgangseinstellungen)
	- Signalpegel Eingänge DCS (36 39) M/S (42, 43) A/M (40, 41)	aktiv: 10 30 V	(aktiv: 10 30 V / aktiv < 2V)
	- Signalpegel Ausgänge DCS (31 34)	Arbeit N/O	(Arbeit N/O / Ruhe N/C)
•	Sensordetektion	Aus	Ein
•	Einfahrsperre	Aus	Sensocheck Glas-EL
•	Zugang Handsteuerung	Zugangscode für die Handsteuerung (Menü Wartung) Vorgabe: 2958	
•	Sonde		
	- Sondentyp	Ceramat	(SensoGate, andere)
	 Verfahrzeit max. 	0015 s	
	- Sperrwasser	Aus	(Ein)
	- Hohlraumspülung	Aus	(Aus, Intervall, Kontinuierlich)
	- Kontrollintervall	Aus	Ein (Kontrolle nach Hüben)
	- Wartungsintervall	Aus	Ein (Wartung nach Hüben)
•	Medienadapter		
	- Dosierpumpe	Aus*	"Ein" bzw. "Aus"
	- Medium		(z.B. "Reiniger A")
	- Fördermenge	50 ml	(25 / 50 / 75 / 100 ml)
	- Restfördermenge	250 ml	(0 / 250 / 500 ml)
•	Zusatzmedien	·	
	- Zusatzmedium 1	Aus	(Ein - dann Benennung möglich)
	- Zusatzmedium 2	Aus	(Ein - dann Benennung möglich)
•	Inbetriebnahme	Nein	Ja / Nein
•	Systemprognose	Aus	Aus, Ein: Überwachung der Fahrbewegung zur vorausschauenden Wartung für Ceramat und SensoGate Beschreibung siehe "Systemprognose (Ceramat, SensoGate)" auf Seite 92

^{*}automatisch einstellbar durch "Plug & Play" in: Systemsteuerung / Liefereinstellung Uniclean



Steuerung durch Prozeßleitsystem (DCS)

Ein-/Ausgänge Uniclean 900(X)

Nr.	Bezeichnung	E/A	Pegel	Funktion
42	Measuring/	uring/ E		Sonde fährt in Meßstellung *)
43	Service	_	1	Sonde fährt in Service
40	- Auto / Manual	E	0	automat. Intervallsteuerung durch Uniclean *)
41	/ Nation / Mariaur	_	1	automat. Intervalle gesperrt
37	Bin 3	Е		Programmwahl und Start, manuell/DCS *) **)
38	Bin 2			(Programm 1 2 sinho folgondo Soito)
39	Bin 1			(Programm 1 3 - siehe folgende Seite)
34	Measuring***)	Α	0	
	(parametrierbar: "Alarm")		1	Sonde in Stellung "Messen" *)
33	Service	Α	0	
			1	Sonde in Stellung "SERVICE" *)
32	Program runs	А	0	
			1	Programm läuft *)

- *) passive Kontakte, Hilfsenergie 24 V muß extern oder durch DCS bereitgestellt werden
- **) Signaldauer mindestens 2 s (Wischkontakte)
- ***) Der Signalausgang DCS 34 dient im Auslieferzustand (wie dargestellt) der Sondenpositionsrückmeldung. Dieser Ausgang kann aber auch als "Alarm" parametriert werden und liefert dann bei Kalibrier- oder Sondenverfahrfehlern ein Signal an das DCS.

Steuerprogramme und Meßverfahren

Lieferzustand

Steuerprogramme Uniclean 900(X)

- 3 Programme und ein Serviceprogramm sind aufrufbar.
- 3 Programmabläufe sind im Lieferzustand voreingestellt.

Die Programme sind aufrufbar ...


- zur Handsteuerung über Protos 3400(X)
- ferngesteuert über DCS oder Schalter mit passiven Eingängen Bin 1 ... 3 (Hilfsenergie 24 V muß extern bereit gestellt werden, siehe techn. Daten)


Programm Beschreibung		Bin 3	Bin 2	Bin 1
1	Spülen	0	0	1
2	Reinigen	0	1	0
3	Parken	1	0	0
4	Serviceprogramm	Anforde	rung üb	er M/S

Das Serviceprogramm (4) beendet sofort alle laufenden Programme (1 - 3) und löscht gespeicherte Anforderungen. Für die Programme 1-3 gilt: Bei einem Programmstart wird ein gerade laufendes Programm erst zu Ende geführt. Weitere Anforderungen werden gespeichert und im Anschluß ausgeführt. Bei Steuerung des Uniclean 900(X) über Protos 3400(X) können die Signalleitungen Bin 1, Bin 2, Bin 3 sowie M/S und A/M gesperrt werden, um Konflikte zu vermeiden (Parametrierung / Sondensteuerung / Installation / Ext. Steuerung (DCS): aus)

Meßverfahren

- kontinuierliche Messung:
 Nach Reinigung / Kalibrierung fährt die Sonde in den Prozeß zum Messen
- Kurzzeitmessung (Intervallmessung, Probennahme, Sample-Mode ...)
 Nach Reinigung / Kalibrierung verbleibt die Sonde in der Kalibrierkammer und fährt nur nach Aufforderung in den Prozeß zum Messen.





Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv für das jeweils kalibrierte Modul Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich wie parametriert

- Kalibrierung: Feststellung der Abweichung ohne Verstellung
- Justierung: Feststellung der Abweichung mit Verstellung

Achtung:

Ohne Justierung liefert jedes pH-Meßgerät einen ungenauen oder falschen Meßwert! Jede pH-Meßkette hat einen individuellen Nullpunkt und eine individuelle Steilheit. Beide Werte ändern sich durch Alterung und Verschleiß. Das pH-Meßgerät muß zur Ermittlung des korrekten pH-Wertes mit der Meßkette justiert werden. Die von der Meßkette gelieferte Spannung wird vom Meßgerät um den Nullpunkt und die Meßkettensteilheit korrigiert und als pH-Wert angezeigt.

Beim Meßkettenwechsel muß eine Justierung erfolgen!

Vorgehensweise

Mit einer Kalibrierung wird zunächst die Abweichung der Meßkette festgestellt (Nullpunkt, Steilheit). Dazu wird die Meßkette in Pufferlösungen mit genau bekanntem pH-Wert getaucht. Das Meßmodul mißt die Spannungen der Meßkette sowie die Pufferlösungstemperatur und errechnet daraus selbsttätig Nullpunkt und Meßkettensteilheit. Diese Daten werden in einem Kalibrierprotokoll festgehalten. Durch "Justieren" können die ermittelten Kalibrierdaten zur Korrektur verwendet werden (siehe Folgeseite).

Bei einer Kalibrierung ermittelte Parameter

Nullpunkt ist der pH-Wert, bei dem die pH-Meßkette die Spannung 0 mV

liefert. Der Nullpunkt ist bei jeder Meßkette verschieden und

ändert sich alterungs- und verschleißabhängig.

Temperatur der Meßlösung muß erfaßt werden, da die pH-Messung

temperaturabhängig ist. In vielen Meßketten ist ein


Temperaturfühler integriert.

Steilheit einer Meßkette ist die Spannungsänderung pro pH-Einheit.

Bei einer idealen Meßkette sind das -59,2 mV/pH.

Justierung

Eine Justierung ist die Übernahme der während einer Kalibrierung ermittelten Werte. Die während der Kalibrierung ermittelten Werte für Nullpunkt und Steilheit werden im Kalibrierprotokoll eingetragen. (Funktion Cal-Protokoll, im Diagnosemenü für das Modul PHU 3400(X)-110 abrufbar). Diese Werte sind bei der Berechnung der Meßgrößen erst dann wirksam, wenn die Kalibrierung mit einer Justierung abgeschlossen wird. Durch die Vergabe von Paßzahlen kann sichergestellt werden, daß eine Justierung nur durch berechtigte Personen (Spezialist) erfolgen kann. Der Operator kann vor Ort die aktuellen Sensordaten durch eine Kalibrierung prüfen und den Spezialisten bei Abweichungen benachrichtigen. Zur Vergabe von Zugriffsrechten (Paßzahlen) und lückenloser Aufzeichnung "Audit Trail" kann die Zusatzfunktion SW 3400-107 eingesetzt werden (Datenaufzeichnung und Sicherung nach FDA 21 CFR Part 11).



Kalibrierverfahren

Einpunktkalibrierung

Die Meßkette wird nur mit einer Pufferlösung kalibriert.

Damit kann nur der Nullpunkt der Meßkette ermittelt und vom Protos eingerechnet werden. Eine Einpunktkalibrierung ist sinnvoll und zulässig, wenn die Meßwerte in der Nähe des Meßketten-Nullpunktes liegen, so daß die Änderung der Meßkettensteilheit keine große Rolle spielt.

Zweipunktkalibrierung

Die Meßkette wird mit zwei Pufferlösungen kalibriert.

Damit können der Nullpunkt und die Steilheit der Meßkette ermittelt und vom Protos in den Meßwert eingerechnet werden. Eine Zweipunktkalibrierung ist erforderlich, wenn

- · die Meßkette gewechselt wurde,
- · der pH-Meßwert einen großen Bereich überstreicht,
- · der pH-Meßwert weit vom Meßketten-Nullpunkt entfernt liegt,
- · der pH-Wert sehr genau gemessen werden soll,
- die Meßkette starkem Verschleiß ausgesetzt ist.

Dreipunktkalibrierung

Die Meßkette wird mit drei Pufferlösungen kalibriert.

Die Berechnung von Nullpunkt und Steilheit erfolgt nach einer Ausgleichsgeraden entsprechend DIN 19268.

Sensorwechsel - Erstkalibrierung

Eine Erstkalibrierung muß durchgeführt werden, wenn die Meßkette ausgetauscht wurde. Bei einer Erstkalibrierung werden die Meßkettendaten, Typ und Seriennummer als Referenzwerte für die Meßkettenstatistik abgespeichert. Im Diagnosemenü "Statistik" werden für die drei letzten Kalibrierungen die Differenzen von Nullpunkt, Steilheit, Glas- und Bezugselektrodenimpedanz und Einstellzeit angezeigt, und zwar bezogen auf die Referenzwerte der Erstkalibrierung. Damit können das Driftverhalten und die Alterung der Meßkette beurteilt werden.

Temperaturkompensation

Temperaturkompensation während der Kalibrierung

Die Erfassung der Temperatur der Pufferlösung ist aus zwei Gründen wichtig: Die Steilheit der pH-Meßkette ist temperaturabhängig. Daher muß die gemessene Spannung um den Temperatureinfluß korrigiert werden. Der pH-Wert der Pufferlösung ist temperaturabhängig. Bei der Kalibrierung muß daher die Temperatur der Pufferlösung bekannt sein, um den tatsächlichen pH-Wert aus der Puffertabelle entnehmen zu können. In der Parametrierung wird festgelegt, ob die Cal-Temperatur automatisch gemessen wird oder manuell eingegeben werden muß:

Automatische Temperaturkompensation



Bei der automatischen Erfassung der Cal-Temperatur mißt Protos die Temperatur der Pufferlösung mit einem Temperaturfühler (Pt 100/Pt 1000/ NTC 30 k Ω /NTC 8,55 k Ω). Wenn mit automatischer Temperaturkompensation bei der Kalibrierung gearbeitet werden soll, muß ein Temperaturfühler in der Pufferlösung sein, der mit dem Temperatureingang am Protos verbun-

den ist! Ansonsten muß mit manueller Eingabe der Kalibriertemperatur gearbeitet werden. Wenn "Cal-Temperatur auto" parametriert ist, erscheint "gemessene Cal-Temperatur" im Menü.

Manuelle Temperaturkompensation



Die Temperatur der Pufferlösung muß manuell im Menü Parametrierung eingegeben werden unter "Parametrierung / <Modultyp pH> / Sensordaten / Temperaturerfassung / Cal-Temperatur --> manuell". Die Temperaturmessung erfolgt z. B. mit einem Glasthermometer.

Automatische Kalibrierung

Sondensteuerung

Kalibriervorgänge


Die Sondensteuerung (z.B. Unical 9000) erlaubt die automatische Ausführung von Kalibriervorgängen entweder intervallgesteuert oder zeitgesteuert nach einem Wochenprogramm. Das Wochenprogramm wird im Menü "Parametrierung" definiert und kann für jeden Wochentag bis zu 10 Programmabläufe automatisch starten.

Programmabläufe für Ein- und Zweipunktkalibrierung

Die Programmabläufe für eine Ein- oder Zweipunktkalibrierung sind zunächst in der Liefereinstellung vorgegeben, können aber im Menü "Parametrierung" angepaßt werden.

Sondensteuerung: Programme starten

Die Programmabläufe können aus dem Menü "Kalibrierung" heraus direkt gestartet werden.



Manuelle Kalibrierung der Meßkette


Sondensteuerung


Die manuelle Kalibrierung der Meßkette (Nullpunkt, Steilheit) muß im ausgebauten Zustand erfolgen. Dazu wird die Sensorschleuse bei Aufruf der Kalibrierung automatisch in SERVICE-Position verfahren. Die Sondensteuerung befindet sich im Wartungszustand.



Warnung!


Arbeiten an der Sensorschleuse dürfen nur in SERVICE-Position ausgeführt werden. Unbedingt die Bedienungsanleitung zur eingesetzten Sensorschleuse (Fernkalibriersonde) beachten!






HOLD-Funktion beim Kalibrieren

Verhalten der Signal- und Schaltausgänge beim Kalibrieren





Automatische Puffererkennung Calimatic


Die automatische Puffererkennung (Calimatic)


Bei der automatischen Kalibrierung mit Knick Calimatic wird die Meßkette in eine, zwei oder drei Pufferlösungen getaucht. Protos erkennt anhand der Meßkettenspannung und der gemessenen Temperatur automatisch den Puffernennwert. Die Reihenfolge der Pufferlösungen ist beliebig, sie müssen aber zu dem in der Parametrierung festgelegten Puffersatz gehören Die Temperaturabhängigkeit des Pufferwertes wird von der Calimatic berücksichtigt. Alle Kalibrierdaten sind umgerechnet auf eine Bezugstemperatur von 25 °C.

Für das Modul gilt während der Kalibrierung der Betriebszustand HOLD, dem Modul zugeordnete Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Modul BASE).

Achtung!

Verwenden Sie nur neue, unverdünnte Pufferlösungen, die zum parametrierten Puffersatz gehören!





Kalibrierung mit manueller Eingabe der Pufferwerte

Kalibrierung mit manueller Eingabe der Pufferwerte

Bei der Kalibrierung mit manueller Eingabe der Pufferwerte wird die Meß-kette in eine, zwei oder drei Pufferlösungen getaucht.

Protos zeigt die gemessene Temperatur an.

Anschließend sind die temperaturrichtigen Pufferwerte manuell einzugeben. Lesen Sie dazu aus der Puffertabelle (z. B. auf der Flasche) den Pufferwert ab, der zur angezeigten Temperatur gehört.


Zwischenwerte müssen interpoliert werden.


Alle Kalibrierdaten sind umgerechnet auf eine Bezugstemperatur von 25 °C.

Für das Modul gilt während der Kalibrierung der Betriebszustand HOLD, dem Modul zugeordnete Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Modul BASE).

Achtung!

Verwenden Sie nur neue, unverdünnte Pufferlösungen!





Produktkalibrierung


Produktkalibrierung (Kalibrierung durch Probennahme)

Wenn ein Ausbau der Meßkette – z. B. aus Sterilitätsgründen – nicht möglich ist, kann der Nullpunkt der Meßkette durch "Probennahme" kalibriert werden. Dazu wird der aktuelle Meßwert des Prozesses vom Protos gespeichert. Direkt danach wird dem Prozeß eine Probe entnommen. Der pH-Wert der Probe wird im Labor oder mit einem Batterie-pH-Meter vor Ort ausgemessen. Der Vergleichswert wird in das Meßsystem eingegeben. Aus der Differenz zwischen Meßwert und Vergleichswert errechnet Protos den Nullpunkt der Meßkette (mit dieser Methode ist nur eine Einpunktkalibrierung möglich).

Für das Modul gilt während der Kalibrierung der Betriebszustand HOLD, dem Modul zugeordnete Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (BASE).

Achtung! Der pH-Wert der Probe ist temperaturabhängig. Die Vergleichsmessung muß daher bei der im Display angezeigten Probentemperatur erfolgen. Dazu sollte die Probe in einem Isoliergefäß transportiert werden. Der pH-Wert der Probe kann auch durch Entweichen flüchtiger Substanzen verfälscht werden.

Menü	Display	Produktkalibrierung
E cal	☐ 7.00 pH ☐ 25.6 °C Kalibrierung ☐ ☐ Modul PHU 3400-110 Zurück ☐ Info	Modulauswahl: PHU 3400-110 Das Modul ist im Betriebszustand HOLD, zugeordnete Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich ent- sprechend der Parametrierung (BASE). Bestätigen mit enter.
	☐ 7.00 pH ☐ 25.6 °C ☐ Modul PHU 3400-110 ☐ Calimatic-automatische Kalibrierung ☐ Manuell-Vorgabe von Pufferwerten ☐ Produktkalibrierung ☐ Dateneingabe-Meßketten vorgemessen ☐ ORP-Kalibrierung ☐ Zurück	Auswahl Kalibriermodus "Produktkalibrierung" Bestätigen mit enter .



Kalibrierung durch Dateneingabe vorgemessener Meßketten

Dateneingabe vorgemessener Meßketten

Eingabe der Werte für den Nullpunkt, die Steilheit und die Isothermenschnittpunktspannung für eine Meßkette. Die Werte müssen bekannt sein, also z. B. vorher im Labor ermittelt werden.

Achtung! Die Eingabe einer Isothermenschnittpunktspannung U_{is} gilt auch für die Kalibrierabläufe

- Calimatic
- · Manuelle Eingabe und
- · Produktkalibrierung.

Zur Erklärung der Isothermenschnittpunktspannung siehe Seite 133.

Für das Modul gilt während der Kalibrierung der Betriebszustand HOLD, dem Modul zugeordnete Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Modul BASE).


Menü	Display	Dateneingabe
tal cal	□ Dateneingabe □ Bei Sensorwechsel Erstkalibrierung für Statistik durchführen! □ Sensorwechsel Nullpunkt +07.00pH Steilheit 058,0 mV/pH Isothermenspannung +0000 mV Zurück	Auswahl: Dateneingabe vorgemessener Meßketten Meßkette ausbauen und vorgemessene Meßkette einbauen. "Sensorwechsel" aufrufen. Eingabe der Kenndaten für Nullpunkt Steilheit Isothermenspannung Zurück mit Softkey bzw. zur Messung mit meas

Isothermenschnittpunktspannung

Der Isothermenschnittpunkt ist der Schnittpunkt zweier Kalibriergeraden bei zwei verschiedenen Temperaturen. Die Spannungsdifferenz zwischen dem Meßkettennullpunkt und diesem Schnittpunkt ist die Isothermenschnittpunktspannung "Uis".

Sie kann temperaturabhängig Meßfehler verursachen, die jedoch durch Parametrieren des "Uis"-Wertes kompensiert werden können.

 Vermieden werden diese Meßfehler durch Kalibrieren bei Meßtemperatur oder bei konstanter, geregelter Temperatur.



Überwachungsfunktionen für die Kalibrierung

Protos verfügt über umfangreiche Funktionen, die die ordnungsgemäße Durchführung der Kalibrierungen und den Zustand der Meßkette überwachen. Damit ist eine Dokumentation zur Qualitätssicherung gemäß DIN ISO 9000 und nach GLP/GMP möglich.

- Durch die Messung von Glas- und Bezugselektrodenimpedanz überwacht Sensocheck den Meßkettenzustand.
- Die regelmäßige Durchführung der Kalibrierung kann mit dem Kalibriertimer überwacht werden.
- Adaptiver Kalibriertimer verkürzt automatisch das Kalibrierintervall bei hohen Belastungen der Meßkette
- Das Cal-Protokoll (GLP/GMP) stellt alle relevanten Meßwerte der letzten Kalibrierung und Justierung zur Verfügung.
- Die Statistik zeigt das Verhalten der Meßketten-Parameter bei den drei letzten Kalibrierungen, bezogen auf die Erstkalibrierung.
- Das Logbuch zeigt Datum und Uhrzeit einer durchgeführten Kalibrierung.

ORP-Kalibrierung/Justierung

ORP-Kalibrierung/Justierung

Mit einer Redox-Pufferlösung kann die Spannung einer Redoxmeßkette justiert werden. Dabei wird die Spannungsdifferenz zwischen der gemessenen Spannung und der Spannung der Kalibrierlösung festgestellt. Diese Spannungsdifferenz ist auf der Flasche der Kalibrierlösung aufgedruckt und ist definiert als Spannung zwischen der Redoxelektrode und einer bestimmten Bezugselektrode.

Beispiele: 220 mV Pt gegen Ag/AgCl, KCl 3 mol/l

427 mV Pt gegen SWE

Bei der Messung wird diese Differenz zur Meßspannung addiert.

 $mV_{ORP} = mV_{Mes} + \Delta mV$

mV_{ORP} = angezeigte Redoxspannung (ORP-Meßwert)

mV_{Mes} = direkte Meßkettenspannung (ORP-Eingang, siehe Sensormonitor)

 $\Delta mV = Delta-Wert$, vom Gerät bei der Kalibrierung ermittelt

Redoxpotential bezogen auf Standard-Wasserstoffelektrode (SWE)


Das Redoxpotential kann auch automatisch bezogen auf die Standard-Wasserstoffelektrode (SWE) kalibriert werden. Dazu muß vorher der verwendete Bezugselektrodentyp ausgewählt werden (s. Parametrierung). Der Temperaturgang der Bezugselektrode wird automatisch berücksichtigt.

Zur Auswahl stehen die Bezugselektrodentypen:

Ag/AgCl, KCl 1 mol/l (Silber/Silberchlorid) Ag/AgCl, KCl 3 mol/l (Silber/Silberchlorid)

Hg, Tl/TlCl, KCl 3,3 mol/l (Thalamid)

Hg/Hg₂SO₄, K₂SO₄ gesättigt (Quecksilbersulfat)



Temperaturabhängigkeit gängiger Bezugssysteme gemessen gegen SWE

Temperatur [°C]	Ag/AgCl/KCl 1 mol/l [ΔmV]	Ag/AgCl/KCl 3 mol/l [ΔmV]	Thalamid [ΔmV]	Quecksilber- sulfat [ΔmV]
0	249	224	-559	672
10	244	217	-564	664
20	240	211	-569	655
25	236	207	-571	651
30	233	203	-574	647
40	227	196	-580	639
50	221	188	-585	631
60	214	180	-592	623
70	207	172	-598	613
80	200	163	-605	603

ISFET-Nullpunktverschiebung

ISFET-Nullpunktverschiebung

Hinweis:


Die Hilfsenergie für den Betrieb des ISFET-Adapters wird nicht vom Modul PHU 3400(X)-110 bereitgestellt.

Bei Messungen mit einem ISFET-Sensor (Durafet, InPro 3300) muß nach jedem Sensorwechsel als erster Schritt eine Nullpunktverschiebung durchgeführt werden (Einstellung des Arbeitspunktes). Die hier ermittelte Korrektur bleibt für diesen Sensor im Gerät gespeichert.

Anschließend kann eine beliebige Zweipunktkalibrierung durchgeführt werden, wie z. B.


- · Calimatic automatische Kalibrierung
- Manuell Vorgabe von Pufferwerten
- Dateneingabe Meßketten vorgemessenen

Für das Modul gilt während der Kalibrierung der Betriebszustand HOLD, dem Modul zugeordnete Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Modul BASE).




Wartung PHU 3400(X)-110

Sensormonitor, Temperaturfühlerabgleich **Hinweis:** Betriebszustand HOLD ist aktiv



Sondenwartung über Protos 3400(X)

Menü "Wartung / Sondensteuerung"



Handsteuerung über Protos 3400(X)

Menü "Wartung / Sondensteuerung"

Menü	Display	Wartung
Maint	T.00 pH 25.6 °C ☐ Unical Handsteuerung OK OK OK OK OK OK OK OK OK	Handsteuerung (erfordert Zugangscode*) Auswahl der Funktion mit Pfeiltasten, Symbol blinkt, aktivieren mit enter – "ON" erscheint unter der Funktion. Beenden durch enter ("ON" verlischt). * Der Zugangscode wird im Menü "Parametrierung / Installation" vorgegeben. Voreinstellung 2958.



Warnung bei Einsatz der Handsteuerung!


Die Sonde muß unbedingt vom Prozeß getrennt werden!

Die Handsteuerung über Protos 3400(X) ermöglicht die Ansteuerung der Sondensteuerung zu Servicezwecken.

Spülwasser, Medienzufuhr und Ventilfunktionen können einzeln getestet werden.

Einzelschrittsteuerung

Menü "Wartung / Sondensteuerung"




Sondenverschleiß


Menü "Wartung / Sondensteuerung"

Menü	Display	Wartung
Maint	T.00 pH 25.6 °C Sondenverschleiß 25.6 °C Sondenhübe total 2101 Kontrollzähler 750 von 100000 Kontrollzähler rücksetzen Ja Wartungszähler rücksetzen Ja Wein Nein Nein	Sondenverschleiß Es gibt 2 Zähler: • Kontrollzähler • Wartungszähler Die Zähler sind im Menü • Parametrierung • Sondensteuerung • Installation • Sonde getrennt ein- und ausschaltbar, für jeden Zähler kann ein eigenes Intervall gesetzt werden, bei dem eine Meldung generiert wird. Die Zähler können vom Anwender rückgestellt werden.

Diagnosefunktionen


Informationen zum allgemeinen Status des Meßsystems Menüauswahl: Diagnose - Logbuch






Diagnose PHU 3400(X)-110


Moduldiagnose, Sensormonitor, ServiceScope



Diagnose PHU 3400(X)-110


Kalibriertimer, Toleranzbandrecorder, Cal-Protokoll, Sensor-Netzdiagramm, Statistik






Diagnose Unical 9000(X)

Unical-Status, Unical Netzdiagramm




Diagnose Uniclean 900(X)

Uniclean-Status



Diagnosemeldungen Systemprognose

Menü: Diagnose / Systemprognose



Diagnose-Meldungen als Favorit setzen

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung

Nebenanzeigen (1)

Entsprechend der Werksvoreinstellung erfolgt hier die Anzeige zusätzlicher Werte im Meßmodus. Durch Druck auf den zugeordneten Softkey (2) werden die von den Modulen gelieferten Meßgrößen, zusätzlich Datum und Uhrzeit, angezeigt.

Darüber hinaus können die **Softkeys (2)** zum Steuern von Funktionen verwendet werden. Die Zuordnung einer Funktion zu einem Softkey erfolgt über

Parametrierung/Systemsteuerung/ Matrix Funktionssteuerung


Über die Softkeys steuerbare Funktionen:

- Parametersatzauswahl
- KI-Recorder Start/Stop
- Favoriten
- Unical (vollautomatische Sondensteuerung)

Favoriten

Ausgewählte Diagnosefunktionen können aus dem Meßmodus heraus sofort über einen Softkey abgerufen werden.

Die Auswahl von Favoriten wird auf der folgenden Seite erklärt.






Beispiel:

Auswahl "Favoriten" mit dem zugeordneten "Softkey rechts"

Softkey-Funktion einstellen: Mit Hilfe der Pfeiltasten gewünschte Funktion wählen, mit Softkey "Verbinden" markieren und mit **enter** bestätigen.

Funktion freigeben: Mittels Softkey "Trennen", mit **enter** bestätigen.




Hinweis:

Wenn einem der beiden Softkeys die Funktion "Favoriten-Menü" zugewiesen wurde, können als "Favorit" gesetzte Diagnosefunktionen im Meßmodus direkt aufgerufen werden.

Diagnosefunktionen

Informationen zum allgemeinen Status des Meßsystems Menüauswahl: Diagnose - Aktuelle Meldungsliste



Modul FRONT 3400-011 Modul FRONT 3400(X)-015

Nr.	Meldung FRONT	Meldungstyp			
F008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF			
F009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme) AUSF				
F060	KI-Prozeßfenster überschritten (Quittierbare Meldung)	parametrierbar			
F061	KI-Recorder Parameter	WARN			
F080	ComFu®-E Kanal 1 – [1] Kein Sensor				
F081	ComFu®-E Kanal 1 – [2] Kein Sensor				
F082	ComFu®-E Kanal 1 – [1] Kommunikation unterbrochen				
F083	ComFu®-E Kanal 1 – [2] Kommunikation unterbrochen				
F084	ComFu®-E Kanal 1 – [1] Sensoranschluß				
F085	ComFu®-E Kanal 1 – [2] Sensoranschluß				
F086	ComFu®-E Kanal 1 – [1] Batterie leer				
F087	ComFu®-E Kanal 1 – [2] Batterie leer				
F090	ComFu®-E Kanal 2 – [2] Kein Sensor				
F091	ComFu®-E Kanal 2 – [3] Kein Sensor				
F092	ComFu®-E Kanal 2 – [2] Kommunikation unterbrochen				
F093	ComFu®-E Kanal 2 – [3] Kommunikation unterbrochen				
F094	ComFu®-E Kanal 2 – [2] Sensoranschluß				
F095	ComFu®-E Kanal 2 – [3] Sensoranschluß				
F096	ComFu®-E Kanal 2 – [2] Batterie leer				
F097	ComFu®-E Kanal 2 – [3] Batterie leer				
F200	Datenverlust PAR	AUSF			
F201	Kommunikationsfehler (Systembus)	AUSF			
F202	System-Ausfall AUSF				
F210	Gerätediagnose (Selbsttest meldet Fehler) WARN				
F211	Kartenfehler (SmartMedia) WARN				
F212	Uhrzeit / Datum	WARN			
F213	Modultemperatur (Bereichsüberschreitung) WARN				
F215	Speicherkarte voll WARN				

Nr.	Meldung FRONT	Meldungstyp
F216	AuditTrail-Karte	AUSF
F220	Kailbrierung aktiv	Text
F221	Wartung aktiv	Text
F222	Parametrierung aktiv	Text
F223	Diagnose aktiv	Text
F225	Messung aktiv	Text
F226	Hilfsenergie AUS	Text
F227	Hilfsenergie EIN	Text
F228	Software-Update	Text
F229	falsche Paßzahl	Text
F230	Liefereinstellung	Text
F231	Konfiguration geändert	Text
F232	Modul-Bestückung Ex/nicht-Ex	AUSF
F233	Modul-Bestückung Ex	AUSF

Modul BASE 3400-021 Modul BASE 3400(X)-025/VPW Modul BASE 3400(X)-0<u>26/24V</u>

Nr.	Meldung BASE	Meldungstyp
B008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
B009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme)	AUSF
B070	Strom I1 Spanne	WARN
B071	Strom I1 <0/4 mA	WARN
B072	Strom I1 > 20 mA	WARN
B073	Strom I1 Bürdenfehler	AUSF
B074	Strom I1 Parameter	WARN
B075	Strom I2 Spanne	WARN
B076	Strom I2 <0/4 mA	WARN
B077	Strom I2 > 20 mA	WARN
B078	Strom I2 Bürdenfehler	AUSF
B079	Strom I2 Parameter	WARN
B200	Spülprogramm aktiv	Text
B254	Modul-Reset	Text

Modul PHU 3400(X)-110

Nr.	Meldung pH	Meldungstyp
P008	Meßwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
P009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme)	AUSF
P010	pH Meßbereich	AUSF
P011	pH Alarm LO_LO	AUSF
P012	pH Alarm LO	WARN
P013	pH Alarm HI	WARN
P014	pH Alarm HI_HI	AUSF
P015	Temperatur Meßbereich	AUSF
P016	Temperatur Alarm LO_LO	AUSF
P017	Temperatur Alarm LO	WARN
P018	Temperatur Alarm HI	WARN
P019	Temperatur Alarm HI_HI	AUSF
P020	ORP Meßbereich	AUSF
P021	ORP Alarm LO_LO	AUSF
P022	ORP Alarm LO	WARN
P023	ORP Alarm HI	WARN
P024	ORP Alarm HI_HI	AUSF
P025	rH Meßbereich	WARN
P026	rH Alarm LO_LO	AUSF
P027	rH Alarm LO	WARN
P028	rH Alarm HI	WARN
P029	rH Alarm HI_HI	AUSF
P030	Nullpunkt Meßbereich	WARN
P035	Steilheit Meßbereich	WARN
P040	Isothermenspannung Uis Meßbereich	WARN
P045	mV Meßbereich	WARN
P046	mV Alarm LO_LO	AUSF

Nr.	Meldung pH	Meldungstyp
P047	mV Alarm LO	WARN
P048	mV Alarm HI	WARN
P049	mV Alarm HI_HI	AUSF
P050	man. Temperatur Meßbereich	AUSF
P060	SENSOFACE SAD: Steilheit	parametrierbar
P061	SENSOFACE SAD: Nullpunkt	parametrierbar
P062	SENSOFACE SAD: Bezugsimpedanz (Sensocheck)	parametrierbar
P063	SENSOFACE SAD: Glasimpedanz (Sensocheck)	parametrierbar
P064	SENSOFACE SAD: Einstellzeit	parametrierbar
P065	SENSOFACE SAD: Kalibriertimer	WARN
P066	SENSOFACE SAD: Calcheck (Meßablage)	parametrierbar
P069	SENSOFACE SAD: Calimatic (Npkt/Sth)	WARN
P070	SENSOFACE SAD: Sensorverschleiß	parametrierbar
P071	SENSOFACE SAD: ISFET-Leckstrom	parametrierbar
P090	Pufferabstand (eingebbare Puffertabelle)	WARN
P091	NpktVerschiebung ORP	WARN
P092	Toleranzband	WARN
P110	CIP-Zähler	parametrierbar
P111	SIP-Zähler	parametrierbar
P112	Autoklavierzähler	parametrierbar
P113	Sensorbetriebszeit (Einsatzdauer)	parametrierbar
P114	ISFET-Kennlinie	parametrierbar
P115	Membrankörperwechsel	parametrierbar
P120	falscher ISM-Sensor	AUSF
P121	ISM-Sensor (Fehler in Werks-/Kenndaten)	AUSF
P122	ISM-Sensorspeicher (Fehler in Cal-Datensätze)	WARN
P123	Neuer Sensor, Justierung erforderlich	WARN
P130	SIP-Zyklus gezählt	Text
P131	CIP-Zyklus gezählt	Text
P200	Störpegel am pH-Eingang	AUSF
P201	Cal-Temperatur	WARN

Nr.	Meldung pH	Meldungstyp
P202	Cal: Puffer unbekannt	Text
P203	Cal: Gleiche Puffer	Text
P204	Cal: Puffer vertauscht	Text
P205	Cal: Sensor instabil	Text
P206	Cal: Steilheit	WARN
P207	Cal: Nullpunkt	WARN
P208	Cal: Sensor Ausfall (ORP-Kontrolle)	AUSF
P254	Modul-Reset	Text

Nr.	Meldungen Calculation-Block PH / PH	Meldungstyp
A010	pH-Diff Meßbereich	AUSF
A011	pH-Diff Alarm LO_LO	AUSF
A012	pH-Diff Alarm LO	WARN
A013	pH-Diff Alarm HI	WARN
A014	pH-Diff Alarm HI_HI	AUSF
A015	Temperatur-Diff Meßbereich	AUSF
A016	Temperatur-Diff Alarm LO_LO	AUSF
A017	Temperatur-Diff Alarm LO	WARN
A018	Temperatur-Diff Alarm HI	WARN
A019	Temperatur-Diff Alarm HI_HI	AUSF
A020	ORP-Diff Meßbereich	AUSF
A021	ORP-Diff Alarm LO_LO	AUSF
A022	ORP-Diff Alarm LO	WARN
A023	ORP-Diff Alarm HI	WARN
A024	ORP-Diff Alarm HI_HI	AUSF

Sondensteuerung am Modul PHU 3400(X)-110

Nr.	Meldung Sondensteuerung	Meldungstyp
U190	Sondensteuerung Puffer I fast leer	WARN
U191	Sondensteuerung Puffer II fast leer	WARN
U192	Sondensteuerung Reiniger fast leer	WARN
U194	Sondensteuerung Puffer I leer	AUSF
U195	Sondensteuerung Puffer II leer	AUSF
U196	Sondensteuerung Reiniger leer	AUSF
U219	Firmware Sondensteuerung	WARN
U220	Sondensteuerung Schalter Druckluft	AUSF
U221	Sensor ausgebaut	AUSF
U222	Sicherheitszustand undefiniert	AUSF
U224	Sondensteuerung überflutet	AUSF
U225	Sondensteuerung Sondenventil defekt	AUSF
U226	Sonde Endlagenschalter	AUSF
U227	Sonde Endlage SERVICE	AUSF
U228	Sondenzylinder undicht	WARN
U229	Sensorausbausicherung defekt	WARN
U230	Sonde Endlage MESSEN	AUSF
U231	Sonde Verfahrzeit MESSEN	WARN
U233	Sondensteuerung Schalter Wasserdruck	WARN
U234	Sonde Verfahrzeit SERVICE	WARN
U235	Sondensteuerung Sicherheitsventil defekt	WARN
U236	Sondensteuerung Keine Pumpe I	WARN
U237	Sondensteuerung Keine Pumpe II	WARN
U238	Sondensteuerung Keine Pumpe III	WARN
U239	Sondensteuerung Kein Zusatzventil 1	WARN
U240	Sondensteuerung Kein Zusatzventil 2	WARN
U241	Check Spülwasser	WARN
U242	Check Puffer I	WARN

Nr.	Meldung Sondensteuerung	Meldungstyp
U243	Check Puffer II	WARN
U244	Check Reiniger	WARN
U245	Check Zusatzmedium 1	WARN
U246	Check Zusatzmedium 2	WARN
U248	Sondensteuerung Wasserventil	WARN
U249	Sonde Kontrollzähler	WARN
U250	Sonde Wartungszähler	WARN
U251	Sondensteuerung Kalibrierfehler	WARN
U252	Sondensteuerung Kommunikationsfehler	WARN
U253	Sondensteuerung	WARN

Meldungen Systemprognose

Nr.	Meldung "Systemprognose"	Ursache
U160	SP Druckverlust/Luftsensor	Luft strömt unkontrolliert ab - Luftsensor defekt
U161	SP Sondenventil ohne Funktion	Vorsteuerventil schaltet nicht; eventuell schaltet Sondenventil nicht
U162	SP Luftsensor ohne Funktion	Luftsensor schaltet nicht
U163	SP Sondenventil träge	Vorsteuerventil schaltet verzögert; eventuell schaltet Sondenventil verzögert
U164	SP Luftsensor träge	Luftsensor schaltet verspätet
U165	SP Endlagen Unterbrechung	beide Endlagen schalten nicht (z.B. GND fehlt)
U166	SP Endlagen Kurzschluß	beide Endlagen sind geschaltet (kurzgeschlossen)
U168	SP Endlage SERVICE ohne Fkt.	zu verlassende Endlage (SERVICE) schaltet nicht
U169	SP Endlage PROCESS ohne Fkt.	zu verlassende Endlage (PROCESS) schaltet nicht
U170	SP Endlage SERVICE träge	zu verlassende Endlage (SERVICE) schaltet verspätet
U171	SP Endlage PROCESS träge	zu verlassende Endlage (PROCESS) schaltet verspätet
U172	SP Sonde schwergängig	Sonde schwergängig (Endlage wird erreicht)
U173	SP Sonde klemmt	Sonde klemmt innerhalb des Verfahrweges (Endlage wird nicht erreicht)
U174	SP Endlage SERVICE ohne Fkt.	zu erreichende Endlage (SERVICE) schaltet nicht
U175	SP Endlage PROCESS ohne Fkt.	zu erreichende Endlage (PROCESS) schaltet nicht
U176	SP Endlage SERVICE träge	zu erreichende Endlage (SERVICE) schaltet verzögert
U177	SP Endlage PROCESS träge	zu erreichende Endlage (PROCESS) schaltet verzögert
U188	SP Allgemeiner Fehler	nicht eindeutig zuzuordender Fehler

[&]quot;SP" ist den Meldungstexten vorangestellt als Kennung für "Systemprognose".

Meldungen werden automatisch nach 2 korrekten Fahrbewegungen rückgesetzt.

Fehlermeldungen Unical 9000(X)

NAMUR-	Protos-Kontakte		DCS34	Meldung (PROTOS)	
Klasse	Fkt.K	Ausfall	Wrtgb.	Alarm	
WRTGB			aktiv		Sonde Verfahrzeit SERVICE (U234)
WRTGB			aktiv		Sonde Verfahrzeit PROCESS (U231)
AUSF		aktiv		aktiv	Sonde Endlage SERVICE (U227)
AUSF		aktiv		aktiv	Sonde Endlage PROCESS (U230)
AUSF		aktiv		aktiv	Schalter Druckluft (U220)
AUSF		aktiv		aktiv	UNICAL Sondenventil defekt (U225)
AUSF		aktiv		aktiv	UNICAL überflutet (U224)

Ursache	Systemreaktion	Rückstellung	Bemerkung
- geringer Luftdruck - Sonde schwergängig - Filter verstopft - Verfahrzeit generell zu lang	keine, nur Meldung	durch nächste reibungs- lose Fahrweise	Endlage wurde beim ersten Versuch nicht erreicht
 geringer Luftdruck Sonde schwergängig Filter verstopft Verfahrzeit generell zu lang 	keine, nur Meldung	durch nächste reibungs- lose Fahrweise	Endlage wurde beim ersten Versuch nicht erreicht
- Sonde defekt - Sonde verklebt - Endlagenschalter SERVICE defekt - Sondenventil defekt *) - Vorsteuerventil defekt *)	keine, nur Meldung	durch nächste reibungs- lose Fahrweise	Endlage SERVICE wurde auch nach mehreren Versuchen nicht erreicht
- Sonde defekt - Sonde verklebt - Endlagenschalter PROCESS defekt - Sondenventil defekt *) - Vorsteuerventil defekt *)	keine, nur Meldung	durch nächste reibungs- lose Fahrweise	Endlage PROCESS wurde auch nach mehreren Versuchen nicht erreicht
- Medienadapter undicht - Druckluft ausgefallen - zu geringer Druck - P/E-Wandler defekt - Sicherheitsventil defekt (zu)	keine, nur Meldung	automatisch, wenn Druck vorhanden	
- Vorsteuerventil oder Sondenventil defekt *)	keine, nur Meldung	durch nächste reibungs- lose Fahrweise	Es kann nicht unter- schieden werden zwi- schen Vorsteuer- und Sondenventil. Redundanz der Vorsteuerventile nicht mehr vorhanden. Nur bei Funktion "SERVICE- Schalter" feststellbar
- Verschlauchung undicht - Schlauch abgerissen - Wasserventil leckt - Wasserstopp defekt	keine, nur Meldung	- SERVICE-Aufruf	Wasserstopp hat ange- sprochen

Fehlermeldungen Unical 9000(X)

NAMUR-	Protos-Koi	ntakte		DCS34	Meldung (PROTOS)	
Klasse	Fkt.K	Ausfall	Wrtgb.	Alarm		
AUSF	aktiv				Sensor ausgebaut (U221)	
AUSF		aktiv		aktiv	Sicherheitszustand undefiniert (U222)	
WRTGB			aktiv		Sicherheitsventil defekt (U235)	
WRTGB			aktiv		Sensorausbausicherung defekt (U229)	
WRTGB			aktiv		Puffer fast leer Err-Text aus Medienbeschreibung (U190/U191)	
AUSF		aktiv		aktiv	Puffer leer Err-Text aus Medienbeschreibung (U194/U195)	
WRTGB			aktiv		Reiniger fast leer Err-Text aus Medienbeschreibung (U192)	
AUSF		aktiv		aktiv	Reiniger leer Err-Text aus Medienbeschreibung (U196)	

Ursache	Systemreaktion	Rückstellung	Bemerkung
- Sensor ausgebaut - Sondenzylinder undicht - Sondenzuleitungen undicht - Ausbausicherung defekt	Sonde fährt nicht nach PROCESS, Meldung	- wenn Sensor eingebaut	Meldung kann nur in der Serviceposition kommen Sensor kann nur in der Serviceposition ausge- baut werden
- El. Spannungsunterbrechung während aktiviertem SERVICE-Schalter	Rote LED am Serviceschalter leuchtet	- SERVICE-Schalter aus-/einschalten Achtung! Sonde fährt in den Prozeß	Das System konnte nicht zweifelsfrei feststellen ob der sichere Zustand erreicht wurde
- SI-Ventil schließt nicht *)	Keine, nur Meldung		Redundanz der Vorsteuerventile nicht mehr vorhanden. Nur bei Funktion "SERVICE- Schalter" feststellbar
- Strömungssensor defekt - Sondenzylinder hat Nebenluft - Sondenzuleitungen undicht	Keine, nur Meldung	- Strömungssensor aus- tauschen oder andere Ursache beseitigen	
 min. Füllstand unterschritten Schwimmerschalter hängt Rückmeldung defekt (Leitung unterbrochen oder kurzgeschlossen) Flasche undicht 	Keine, nur Meldung	automatisch, wenn Puffer über min. Füllstand auf- gefüllt wird	Wenn Intervalle abgelaufen, dann sofort Start
- Restfördermenge verbraucht - Schwimmerschalter hängt - Rückmeldung defekt (Leitung unterbrochen oder kurzgeschlossen)	Alle Programmaufrufe gesperrt, die Pufferlösung benutzen	automatisch, wenn Puffer über min. Füllstand auf- gefüllt wird	Wenn Intervalle abge- laufen, dann sofort Start
 min. Füllstand unterschritten Schwimmerschalter hängt Rückmeldung defekt (Leitung unterbrochen oder kurzgeschlossen) Flasche undicht 	Keine, nur Meldung	automatisch, wenn Reiniger über min. Füllstand aufgefüllt wird	Wenn Intervalle abge- laufen, dann sofort Start
 Restfördermenge verbraucht Schwimmerschalter hängt Rückmeldung defekt (Leitung unterbrochen oder kurzgeschlossen) 	Alle Programmaufrufe gesperrt, die Reiniger benutzen	automatisch, wenn Reiniger aufgefüllt	Wenn Intervalle abge- laufen, dann sofort Start

Fehlermeldungen Unical 9000(X)

NAMUR-	Protos-Konta	Protos-Kontakte		DCS34	Meldung (PROTOS)	
Klasse	Fkt.K	Ausfall	Wrtgb.	Alarm		
WRTGB			aktiv		UNICAL Schalter Wasserdruck (U220)	
WRTGB			aktiv		Sondenzylinder undicht (U228)	
WRTGB			aktiv		Sonde Kontrollzähler / Sonde Wartungszähler (U249 / U250)	
WRTGB			aktiv		Medienüberwachung Err-Texte aus Medienbeschreibung (U241 U246)	
WRTGB			aktiv	aktiv	UNICAL Kalibrierfehler (U251)	

^{*)} Kann nur mit Funktion "SERVICE-Schalter" detektiert werden werden.

Ursache	Systemreaktion	Rückstellung	Bemerkung
- Kein Wasser - Wasserdruck zu gering	Programmaufrufe gesperrt, die Wasser benutzen	automatisch, wenn Wasserdruck o.k.	Wenn Intervalle abge- laufen, dann sofort Start
- Sondenzylinder undicht - Sondenzuleitungen undicht	Keine, nur Meldung	automatisch, wenn Ursache behoben	Sondenzylinder oder Zuleitungen sind undicht Wartung erforderlich
- Zähler abgelaufen	Keine, nur Meldung	manuelle Rücksetzung in Wartungsebene	
 Falsches Medium Fehlerhafte Medientemperatur Vermischung des Mediums Undichtigkeit im System Undichtigkeit in der Sonde 	Keine, nur Meldung	automatisch, wenn Medium wieder in Ordnung	
- Puffer vertauscht - Gleiche Puffer - Puffer unbekannt - Cal-Temperatur - Sensor instabil - Nullpunkt zu klein/groß - Steilheit zu klein/groß	Kalibrierung wird abgebrochen	automatisch nach nächsten fehlerfreien Kalibrierung	

Fehlermeldungen Uniclean 900(X)

NAMUR-	Protos-Ko	ntakte		DCS34	Meldung (PROTOS)
Klasse	Fkt.K	Ausfall	Wrtgb.	Alarm	
WRTGB			aktiv		Sonde Verfahrzeit SERVICE (U234)
WRTGB			aktiv		Sonde Verfahrzeit PROCESS (U231)
AUSF		aktiv		aktiv	Sonde Endlage SERVICE (U227)
AUSF		aktiv		aktiv	Sonde Endlage PROCESS (U230)
AUSF		aktiv		aktiv	Schalter Druckluft (U220)
AUSF		aktiv		aktiv	Sondenventil defekt (U225)
AUSF		aktiv		aktiv	UNICLEAN überflutet (U224)

Ursache	Systemreaktion	Rückstellung	Bemerkung
- geringer Luftdruck - Sonde schwergängig - Filter verstopft - Verfahrzeit generell zu lang	keine, nur Meldung	durch nächste reibungs- lose Fahrweise	Endlage wurde beim ersten Versuch nicht erreicht
- geringer Luftdruck - Sonde schwergängig - Filter verstopft - Verfahrzeit generell zu lang	keine, nur Meldung	durch nächste reibungs- lose Fahrweise	Endlage wurde beim ersten Versuch nicht erreicht
- Sonde defekt - Sonde verklebt - Endlagenschalter SERVICE defekt - Sondenventil defekt *) - Vorsteuerventil defekt *)	keine, nur Meldung	durch nächste reibungs- lose Fahrweise	Endlage SERVICE wurde auch nach mehreren Versuchen nicht erreicht
- Sonde defekt - Sonde verklebt - Endlagenschalter PROCESS defekt - Sondenventil defekt *) - Vorsteuerventil defekt *)	keine, nur Meldung	durch nächste reibungs- lose Fahrweise	Endlage PROCESS wurde auch nach mehreren Versuchen nicht erreicht
- Medienadapter undicht - Druckluft ausgefallen - zu geringer Druck - P/E-Wandler defekt - Sicherheitsventil defekt (zu)	keine, nur Meldung	automatisch, wenn Druck vorhanden	
- Vorsteuerventil oder Sondenventil defekt *)	keine, nur Meldung	durch nächste reibungs- lose Fahrweise	Es kann nicht unter- schieden werden zwi- schen Vorsteuer- und Sondenventil. Redundanz der Vorsteuerventile nicht mehr vorhanden. Nur bei Funktion "SERVICE- Schalter" feststellbar
- Verschlauchung undicht - Schlauch abgerissen - Wasserventil leckt - Wasserstopp defekt	keine, nur Meldung	- SERVICE-Aufruf	Wasserstopp hat ange- sprochen

Fehlermeldungen Uniclean 900(X)

NAMUR-	Protos-Kontakte			DCS34	Meldung (PROTOS)	
Klasse	Fkt.K	Ausfall	Wrtgb.	Alarm	Melading (FNO103)	
AUSF	aktiv	Austali	wrtgb.	Alarm	Sensor ausgebaut (U221) (Meldung nur bei Ceramat!)	
WRTGB			aktiv		Sensorausbausicherung defekt (U229) (Meldung nur bei Ceramat!)	
WRTGB			aktiv		Reiniger fast leer (U192)	
AUSF		aktiv		aktiv	Reiniger leer (U196)	
WRTGB			aktiv		UNICLEAN Schalter Wasserdruck (U220)	
WRTGB			aktiv		Sondenzylinder undicht (U228)	
WRTGB			aktiv		Sonde Kontrollzähler / Sonde Wartungszähler (U249 / U250)	

Ursache	Systemreaktion	Rückstellung	Bemerkung
- Sensor ausgebaut - Sondenzylinder undicht - Sondenzuleitungen undicht - Ausbausicherung defekt	Sonde fährt nicht nach PROCESS, Meldung	- wenn Sensor eingebaut	Meldung kann nur in der Serviceposition kommen Sensor kann nur in der Serviceposition ausge- baut werden
- Strömungssensor defekt - Sondenzylinder hat Nebenluft - Sondenzuleitungen undicht	Keine, nur Meldung	- Strömungssensor aus- tauschen oder andere Ursache beseitigen	
 min. Füllstand unterschritten Schwimmerschalter hängt Rückmeldung defekt (Leitung unterbrochen oder kurzgeschlossen) Flasche undicht 	Keine, nur Meldung	automatisch, wenn Reiniger über min. Füllstand aufgefüllt wird	Wenn Intervalle abgelaufen, dann sofort Start
 Restfördermenge verbraucht Schwimmerschalter hängt Rückmeldung defekt (Leitung unterbrochen oder kurzgeschlossen) 	Alle Programmaufrufe gesperrt, die Reiniger benutzen	automatisch, wenn Reiniger aufgefüllt	Wenn Intervalle abge- laufen, dann sofort Start
- Kein Wasser - Wasserdruck zu gering	Programmaufrufe gesperrt, die Wasser benutzen	automatisch, wenn Wasserdruck o.k.	Wenn Intervalle abge- laufen, dann sofort Start
- Sondenzylinder undicht - Sondenzuleitungen undicht	Keine, nur Meldung	automatisch, wenn Ursache behoben	Sondenzylinder oder Zuleitungen sind undicht Wartung erforderlich
- Zähler abgelaufen	Keine, nur Meldung	manuelle Rücksetzung in Wartungsebene	

Technische Daten Protos PHU 3400(X)-110

Eingang pH/ORP	simultane Messung p	H und ORP			
(EEx ia IIC)	mit Glaselektroden oder ISFET Eingang Glaselektrode oder ISFET				
	Eingang Bezugs-Elekt	rode			
	Eingang Redoxelektrode (ORP) oder Hilfselektrode				
Meßbereich (MB)	pH-Wert	-2,00 +16,00			
	ORP-Wert	-2000 +2000 mV			
	rH-Wert	0,0 42,5			
zul. Spannung ORP + pH [mV]	2000 mV				
zul. Kabelkapazität	< 2 nF				
Glaselektrodeneingang **)	Eingangswiderstand	$> 1 \times 10^{12} \Omega$			
	Eingangsstrom	< 1 x 10-12 A ****)			
	Impedanzmeßbereich				
Bezugselektrodeneingang **)	Eingangswiderstand				
bezagseienti oderienigarig	Eingangsstrom	< 1 x 10-10 A ****)			
	Impedanzmeßbereich				
Betriebsmeßabweichung ***)	pH-Wert	< 0,02 TK < 0,001 pH/K			
(Anzeige)	ORP-Wert	< 1 mV TK < 0,00 mV/K			
(Alizeige)	Chr-weit				
Temperatureingang	Pt 100/Pt 1000/NTC 3	0 kΩ/NTC 8,55 kΩ			
(EEx ia IIC)	Anschluß 2-Leiter, ab	gleichbar			
Meßbereich (MB)	-20 +150 °C (Pt 100	Pt 1000 / NTC 30 kΩ)			
	-10 +130 °C (NTC 8,	55 kΩ, Mitsubishi)			
Auflösung	0,1 °C				
Betriebsmeßabweichung ***)	0,2 % v. M. + 0,5 K (<	1 K bei NTC > 100 °C)			
Temperaturkompensation	Bezugstemperatur 25				
medienbezogen	- linearer Temperaturkoeffizient,				
	eingebbar -19,99				
	- Reinstwasser 0 1				
	– Tabelle 0 95 °C, e	ingebbar in 5 K Stufen 			
HE-Ausgang	für den Betrieb von U	NICAL 9000			
9	Uo = + 7,2 V	$Io = 200 \text{ mA}$ $Ri = 20 \Omega$			
(FFx ia IIC)	00 / = .				
(EEx ia IIC)	Betriebsdaten: 6,8 V (± 10 %) / 15 MA			
(EEx ia IIC)	Betriebsdaten: 6,8 V (
(EEx ia IIC) CORP *)	Γ	± 10 %) / 15 mA 			
	Automatische Umrec SWE bei Vorgabe des	hnung auf Normalwasserstoffelektr Bezugselektrodentyps			
	Automatische Umrec	hnung auf Normalwasserstoffelektr Bezugselektrodentyps			

	C				
pH Sensoranpassung *	1-/2-/3-Punkt-Kalibrierung (Ausgleichsgerade)				
	Betriebsarten:				
	 automatische Pufferfind 	– automatische Pufferfindung Calimatic– Eingabe individueller Pufferwerte			
	– Eingabe individueller Pu				
	 Produktkalibrierung 				
	 Dateneingabe vorgeme 	ssener Elektroden			
Driftkontrolle ^{*)}	Fein / Standard / Grob				
Calimatic-Puffersätze *)	feste Puffersätze:				
	Knick/Mettler-Toledo	2,00 / 4,01 / 7,00 / 9,21			
	Merck/Riedel	2,00 / 4,00 / 7,00 / 9,00 / 12,00			
	DIN 19267	1,09 / 4,65 / 6,79 / 9,23 / 12,75			
	NIST Standard	4,006 / 6,865 / 9,180			
	Techn. Puffer nach NIST	1,68 / 4,00 / 7,00 / 10,01 / 12,46			
	Hamilton	2,00 / 4,01 / 7,00 / 10,01 / 12,00			
	Kraft	2,00 / 4,00 / 7,00 / 9,00 / 11,00			
	Hamilton Puffer A	2,00 / 4,01 / 7,00 / 9,00 / 11,00			
	Hamilton Puffer B	2,00 / 4,01 / 6,00 / 9,00 / 11,00			
	HACH	4,01 / 7,00 / 10,00			
	Ciba	2,06 / 4,00 / 7,00 / 10,00			
	Reagecon	2,00 / 4,00 / 7,00 / 9,00 / 12,00			
	– manuell eingebbarer Puffersatz mit max. drei Puffertabellen				
	(Zusatzfunktion SW3400	•			
nom. Nullpunkt "	pH 0 14; Kalibrierbereicl	•			
nom. Steilheit (25 °C) *)	25 61 mV/pH; Kalibrierb	ereich 80 103 %			
U _{is} *)	-1000 +1000 mV				
Kalibrierprotokoll		ınkt, Steilheit, U _{is} , Einstellzeit,			
	Kalibrierverfahren mit Datum und Uhrzeit				
Statistik	Aufzeichnung von:				
Statistik	•	nstallzait Glas- und Bazugsimnadan			
	Nullpunkt, Steilheit, U _{is} , Einstellzeit, Glas- und Bezugsimpedanz mit Datum und Uhrzeit für die letzten drei Kalibrierungen				
	_				
	und die Erstkalibrierung				
Sensocheck	ı automatische Überwachu	ng der Glas- und Bezugselektrode			
Selisocheck	automatische Überwachung der Glas- und Bezugselektrode,				
	Meldung abschaltbar				
Sensoface	•	l liefert Hinweise über den Zustand des Sensors:			
		Nullpunkt/Steilheit, Einstellzeit, Kalibrierintervall, Sensocheck, CalCheck, abschaltbar			
CalCheck (Pat DE 195 36 315 C2)) Überwachung des Kalibrie	Überwachung des Kalibrierbereiches der Meßkette			
	während der Messung				

Sensor-Netzdiagramm	grafische Darstellung der aktuellen Sensorparameter in einem Netzdiagramm auf dem Display; Steilheit, Nullpunkt, Bezugsimpedanz, Glasimpedanz, Einstellzeit, Kalibriertimer, Meßablage vom Kalibrierbereich (CalCheck)
Sensormonitor	Anzeige der direkten Sensormeßwerte zur Validierung pH-Eingang, ORP-Eingang, Impedanz Glas-El./ Impedanz Bezugs-El., RTD, Temperatur
KI-Recorder (Zusatzfunktion SW3400-001)	adaptives Abbild eines Prozeßablaufes mit Überwachung und Signalisierung kritischer Prozeßparameter
Adaptiver Kalibriertimer	automatische Anpassung des Kalibrierintervalls (Sensoface Hinweis), abhängig von den Meßwerten
ServiceScope (Zusatzfunktion SW3400-004)	r Überwachung der Eingänge auf Übersteuerung Darstellung auf dem Display
Toleranzbandrecorder (Zusatzfunktion SW3400-005)	Tolerante Kalibrierung/Justierung , Toleranzgrenzen einstellba grafische Aufzeichnung von Nullpunkt und Steilheit der letzten 40 Kalibrierungen/Justierungen
Sensorüberwachung einstellbar	r Kriterien für Sensor-Netzdiagramm, Sensoface und NAMUR-Meldungen individuell einstellbar
RS 485	Uo/Ui = 5 V Io/Ii = 250 mA Ri = 20Ω
(EEx ia IIC) Übertragungsrate	1200 Bd für UNICAL 8 Datenbit / 1 Stopbit / Parität ungerade
Protokoll	HART Rev. 5
Sondensteuerung Programme	manueller, Intervall- und zeitgesteuerter Aufruf von Kalibrier- und Spülprogrammen 7 Programme aufrufbar, davon • 3 Programme mit voreingestellten Abläufen, änderbar
Diagnose	 3 frei konfigurierbare Programme, 1 Service-Programm UNICAL-Netzdiagramm, grafische Darstellung des UNICAL-Status
Wartung	Steuerung der einzelnen Ventile und Pumpen mit Statusanzeigen
*) parametrierbar **) gemäß DIN IEC 746 Teil 1, i ***) ± 1 Digit, zuzüglich Sensoi ****) bei 20 °C, Verdopplung alli	bei Nennbetriebsbedingungen rfehler

Allgemeine Daten

Explosionsschutz

(nur Modul in Ex-Ausführung)

siehe Heft "Zertifikate"

(Lieferumfang Grundmodul oder www.knick.de)

EMV

NAMUR NE 21 und

DIN EN 61326 VDE 0843 Teil 20 /01.98

DIN EN 61326/A1 VDE 0843 Teil 20/A1 /05.99

Klasse B

Störaussendung Störfestigkeit

Industriebereich

Blitzschutz

nach EN 61000-4-5, Installationsklasse 2

Nennbetriebs-bedingungen

Umgebungstemperatur:

-20 ... +55 °C (Ex: max. +50 °C)

Relative Feuchte: 10 ... 95 % nicht kondensierend

Transport-/Lagertemperatur

−20 ... +70 °C

Schraubklemmverbinder

Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm²

Anhang:

Minimale Meßspannen bei Stromausgängen

Das Modul PHU 3400-110 ist ein Meßmodul und verfügt nicht über Stromausgänge. Diese sind im Modul BASE (Grundgerät) oder in Kommunikationsmodulen (z.B. Module OUT, PID) vorhanden und sind auch dort zu parametrieren.

Die minimale Stromspanne soll verhindern, daß die Auflösungsgrenze der Meßtechnik (\pm 1 Digit) bereits stark im Strom zu erkennen ist.

Modul PHU 3400-110

рН	1.00
ORP	100.0
°C	10.0
mV	100.0
rH	1.00
°F	10.0

Calculation Block PH/PH

Diff-pH	1.00
Diff-ORP	100.0
Diff-°C	10.0

Anhang:

Puffertabelle Mettler-Toledo

$^{\circ}$ C	рН				
0	2,03	4,01	7,12	9,52	
5	2,02	4,01	7,09	9,45	
10	2,01	4,00	7,06	9,38	
15	2,00	4,00	7,04	9,32	
20	2,00	4,00	7,02	9,26	
25	2,00	4,01	7,00	9,21	
30	1,99	4,01	6,99	9,16	
35	1,99	4,02	6,98	9,11	
40	1,98	4,03	6,97	9,06	
45	1,98	4,04	6,97	9,03	
50	1,98	4,06	6,97	8,99	
55	1,98	4,08	6,98	8,96	
60	1,98	4,10	6,98	8,93	
65	1,99	4,13	6,99	8,90	
70	1,99	4,16	7,00	8,88	
75	2,00	4,19	7,02	8,85	
80	2,00	4,22	7,04	8,83	
85	2,00	4,26	7,06	8,81	
90	2,00	4,30	7,09	8,79	
95	2,00	4,35	7,12	8,77	

Anhang:

Puffertabelle Knick CaliMat

°C	рН				
Order No.	CS-P0200A/	CS-P0400A/	CS-P0700A/	CS-P0900A/	CS-P1200A/
0	2.01	4.05	7.09	9.24	12.58
5	2.01	4.04	7.07	9.16	12.39
10	2.01	4.02	7.04	9.11	12.26
15	2.00	4.01	7.02	9.05	12.13
20	2.00	4.00	7.00	9.00	12.00
25	2.00	4.01	6.99	8.95	11.87
30	2.00	4.01	6.98	8.91	11.75
35	2.00	4.01	6.96	8.88	11.64
40	2.00	4.01	6.96	8.85	11.53
50	2.00	4.01	6.96	8.79	11.31
60	2.00	4.00	6.96	8,73	11.09
70	2.00	4.00	6.96	8,70	10.88
80	2.00	4.00	6.98	8,66	10.68
90	2.00	4.00	7.00	8,64	10.48

Puffertabelle DIN 19267

$^{\circ}$ C	рН				
0	1,08	4,67	6,89	9,48	13,95*
5	1,08	4,67	6,87	9,43	13,63*
10	1,09	4,66	6,84	9,37	13,37
15	1,09	4,66	6,82	9,32	13,16
20	1,09	4,65	6,80	3,27	12,96
25	1,09	4,65	6,79	9,23	12,75
30	1,10	4,65	6,78	9,18	12,61
35	1,10	4,65	6,77	9,13	12,45
40	1,10	4,66	6,76	9,09	12,29
45	1,10	4,67	6,76	9,04	12,09
50	1,11	4,68	6,76	9,00	11,98
55	1,11	4,69	6,76	8,96	11,79
60	1,11	4,70	6,76	8,92	11,69
65	1,11	4,71	6,76	8,90	11,56
70	1,11	4,72	6,76	8,88	11,43
75	1,11	4,73	6,77	8,86	11,31
80	1,12	4,75	6,78	8,85	11,19
85	1,12	4,77	6,79	8,83	11,09
90	1,13	4,79	6,80	8,82	10,99
95	1,13*	4,82*	6,81*	8,81*	10,89*

^{*} extrapoliert / extrapolated / extrapolée

Puffertabelle NIST Standard (DIN 19266: 2000-01)

°C	рН			
0				
5	1.668	4.004	6.950	9.392
10	1.670	4.001	6.922	9.331
15	1.672	4.001	6.900	9.277
20	1.676	4.003	6.880	9.228
25	1.680	4.008	6.865	9.184
30	1,685	4.015	6.853	9.144
37	1,694	4.028	6.841	9.095
40	1.697	4.036	6.837	9.076
45	1.704	4.049	6.834	9.046
50	1.712	4.064	6.833	9.018
55	1.715	4.075	6.834	9.985
60	1.723	4.091	6.836	8.962
70	1.743	4.126	6.845	8.921
80	1.766	4.164	6.859	8.885
90	1.792	4.205	6.877	8.850
95	1.806	4.227	6.886	8.833

Hinweis:

Die pH(S)-Werte der einzelnen Chargen der sekundären Referenzmaterialien werden in einem Zertifikat eines akkreditierten Labors dokumentiert, das den entsprechenden Puffermaterialien beigegeben wird. Nur diese pH(S)-Werte dürfen als Standardwerte der sekundären Referenzpuffermaterialien verwendet werden. Entsprechend enthält diese Norm keine Tabelle mit praktisch verwendbaren Standard-pH-Werten. Lediglich zur Orientierung gibt die oben angeführte Tabelle Beispiel für pH(PS)-Werte.

Puffertabelle Techn. Puffer nach NIST

°C	рН			
0	4.00	7.14	10.30	
5	4.00	7.10	10.23	
10	4.00	7.04	10.11	
15	4.00	7.04	10.11	
20	4.00	7.02	10.05	
25	4.01	7.00	10.00	
30	4.01	6.99	9.96	
35	4.02	6.98	9.92	
40	4.03	6.98	9.88	
45	4.05	6.98	9.85	
50	4.06	6.98	9.82	
55	4.07	6.98	9.79	
60	4.09	6.99	9.76	
65	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
70	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
75	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
80	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
85	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
90	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
95	4.09 *	6.99 *	9.76 *	

^{*} Values complemented

Puffertabelle Hamilton

°C	рН				
0	1,99	4,01	7,12	10,19	12,46
5	1,99	4,01	7,09	10,19	12,46
10	2,00	4,00	7,06	10,15	12,34
15	2,00	4,00	7,04	10,11	12,23
20	2,00	4,00	7,02	10,06	12,11
25	2,00	4,01	7,00	10,01	12,00
30	1,99	4,01	6,99	9,97	11,90
35	1,98	4,02	6,98	9,92	11,80
40	1,98	4,03	6,97	9,86	11,70
45	1,97	4,04	6,97	9,83	11,60
50	1,97	4,06	6,97	9,79	11,51
55	1,97	4,08	6,98	9,77	11,51
60	1,97	4,10	6,98	9,75	11,51
65	1,97	4,13	6,99	9,74	11,51
70	1,97	4,16	7,00	9,73	11,51
75	1,97	4,19	7,02	9,73	11,51
80	1,97	4,22	7,04	9,73	11,51
85	1,97	4,26	7,06	9,74	11,51
90	1,97	4,30	7,09	9,75	11,51
95	1,97	4,35	7,09	9,75	11,51

Puffertabelle Kraft

°C	рН				
0 5	2.01 2.01	4.05 4.04	7.13 7.07	9.24 9.16	11.47* 11.47
10	2.01	4.02	7.05	9.11	11.31
15	2.00	4.01	7.02	9.05	11.15
20	2.00	4.00	7.00	9.00	11.00
25	2.00	4.01	6.98	8.95	10.85
30	2.00	4.01	6.98	8.91	10.71
35	2.00	4.01	6.96	8.88	10.57
40	2.00	4.01	6.95	8.85	10.44
45	2.00	4.01	6.95	8.82	10.31
50	2.00	4.00	6.95	8.79	10.18
55	2.00	4.00	6.95	8.76	10.18*
60	2.00	4.00	6.96	8.73	10.18*
65	2.00	4.00	6.96	8.72	10.18*
70	2.01	4.00	6.96	8.70	10.18*
75	2.01	4.00	6.96	8.68	10.18*
80	2.01	4.00	6.97	8.66	10.18*
85	2.01	4.00	6.98	8.65	10.18*
90	2.01	4.00	7.00	8.64	10.18*
95	2.01	4.00	7.02	8.64	10.18*

^{*} Values complemented

Puffertabelle Hamilton A

°C	рН				
0 5	1.99	4.01	7.12	9.31	11.42
	1.99	4.01	7.09	9.24	11.33
10	2.00	4.00	7.06	9.17	11.25
15	2.00	4.00	7.04	9.11	11.16
20	2.00	4.00	7.02	9.05	11.07
25	2.00	4.01	7.00	9.00	11.00
30	1.99	4.01	6.99	8.95	10.93
35	1.98	4.02	6.98	8.90	10.86
40	1.98	4.03	6.97	8.85	10.80
45	1.97	4.04	6.97	8.82	10.73
50	1.97	4.05	6.97	8.78	10.67
55	1.98	4.06	6.98	8.75	10.61
60	1.98	4.08	6.98	8.72	10.55
65	1.98	4.10	6.99	8.70	10.49
70	1.99	4.12	7.00	8.67	10.43
75	1.99	4.14	7.02	8.64	10.38
80	2.00	4.16	7.04	8.62	10.33
85	2.00	4.18	7.06	8.60	10.28
90	2.00	4.21	7.09	8.58	10.23
95	2.00	4.24	7.12	8.56	10.18

Puffertabelle Hamilton B

_°C	рН				
0	1.99	4.01	6.03	9.31	11.42
5	1.99	4.01	6.02	9.24	11.33
10	2.00	4.00	6.01	9.17	11.25
15	2.00	4.00	6.00	9.11	11.16
20	2.00	4.00	6.00	9.05	11.07
25	2.00	4.01	6.00	9.00	11.00
30	1.99	4.01	6.00	8.95	10.93
35	1.98	4.02	6.00	8.90	10.86
40	1.98	4.03	6.01	8.85	10.80
45	1.97	4.04	6.02	8.82	10.73
50	1.97	4.05	6.04	8.78	10.67
55	1.98	4.06	6.06	8.75	10.61
60	1.98	4.08	6.09	8.72	10.55
65	1.98	4.10	6.11	8.70	10.49
70	1.99	4.12	6.13	8.67	10.43
75	1.99	4.14	6.15	8.64	10.38
80	2.00	4.16	6.18	8.62	10.33
85	2.00	4.18	6.21	8.60	10.28
90	2.00	4.21	6.24	8.58	10.23
95	2.00	4.24	6.27	8.56	10.18

Puffertabelle HACH

T [°C]	рН		
0	4,00	7,118	10,30
5	4,00	7,087	10,23
10	4,00	7,059	10,17
15	4,00	7,036	10,11
20	4,00	7,016	10,05
25	4,01	7,000	10,00
30	4,01	6,987	9,96
35	4,02	6,977	9,92
40	4,03	6,970	9,88
45	4,05	6,965	9,85
50	4,06	6,964	9,82
55	4,07	6,965	9,79
60	4,09	6,968	9,76
65	4,10	6,980	9,71
70	4,12	7,000	9,66
75	4,14	7,020	9,63
80	4,16	7,040	9,59
85	4,18	7,060	9,56
90	4,21	7,090	9,52
95	4,24	7,120	9,48

Puffertabelle Ciba

°C	pН			
0	2,04	4,00	7,10	10,30
5	2,09	4,02	7,08	10,21
10	2,07	4,00	7,05	10,14
15	2,08	4,00	7,02	10,06
20	2,09	4,01	6,98	9,99
25	2,08	4,02	6,98	9,95
30	2,06	4,00	6,96	9,89
35	2,06	4,01	6,95	9,85
40	2,07	4,02	6,94	9,81
45	2,06	4,03	6,93	9,77
50	2,06	4,04	6,93	9,73
55	2,05	4,05	6,91	9,68
60	2,08	4,10	6,93	9,66
65	2,07*	4,10*	6,92*	9,61*
70	2,07	4,11	6,92	9,57
75	2,04*	4,13*	6,92*	9,54*
80	2,02	4,15	6,93	9,52
85	2,03*	4,17*	6,95*	9,47*
90	2,04	4,20	6,97	9,43
95	2,05*	4,22*	6,99*	9,38*

^{*} extrapoliert

Puffertabelle Reagecon

°C	рН				
0°C	*2,01	*4,01	*7,07	*9,18	*12,54
5°C	*2,01	*4,01	*7,07	*9,18	*12,54
10°C	2,01	4,00	7,07	9,18	12,54
15°C	2,01	4,00	7,04	9,12	12,36
20°C	2,01	4,00	7,02	9,06	12,17
25°C	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00
30°C	1,99	4,01	6,99	8,95	11,81
35°C	2,00	4,02	6,98	8,90	11,63
40°C	2,01	4,03	6,97	8,86	11,47
45°C	2,01	4,04	6,97	8,83	11,39
50°C	2,00	4,05	6,96	8,79	11,30
55°C	2,00	4,07	6,96	8,77	11,13
60°C	2,00	4,08	6,96	8,74	10,95
65°C	*2,00	*4,10	*6,99	*8,70	*10,95
70°C	*2,00	*4,12	*7,00	*8,67	*10,95
75°C	*2,00	*4,14	*7,02	*8,64	*10,95
80°C	*2,00	*4,16	*7,04	*8,62	*10,95
85°C	*2,00	*4,18	*7,06	*8,60	*10,95
90°C	*2,00	*4,21	*7,09	*8,58	*10,95
95°C	*2,00	*4,24	*7,12	*8,56	*10,95


^{*} ergänzte Werte

SW 3400-002: Puffersatz eingebbar

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Puffertabelle Vorgabe individueller Puffersatz (mit 3 Pufferlösungen) für die pH-Messung

Puffertabelle

Ein individueller Puffersatz (mit 3 Pufferlösungen) kann eingegeben werden. Dazu werden die Puffernennwerte temperaturrichtig eingegeben (Bereich 0 ... 95 °C, Schrittweite 5°C, Abstand der Puffer untereinander über den gesamten Temperaturbereich mind. 1 °C). Dieser Puffersatz steht dann zusätzlich zu den fest vorgegebenen Standard-Pufferlösungen unter der Bezeichnung "Tabelle" zur Verfügung.



Die Auswahl des individuellen Puffersatzes erfolgt im Menü: Parametrierung/Modul pH/Cal-Voreinstellungen/Calimatic-Puffer/Tabelle.

Übersicht zur Parametrierung





Parametrierung

Aufruf aus dem Meßmodus: Taste menu: Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen.

Spezialistenebene

Zugriff auf sämtliche Einstellungen, auch die Festlegung der Paßzahlen. Freigeben und Sperren von Funktionen für den Zugriff aus der Betriebsebene heraus.

Betriebsebene

Zugriff auf alle in der Spezialistenebene freigegebenen Einstellungen. Gesperrte Einstellungen erscheinen grau und können nicht verändert werden.

Anzeigeebene

Nur Anzeige, keine Änderung möglich!

 Speicherkarte (Option) Aufzeichnung Logbuch Aufzeichnung Recorder Dezimaltrenner Karte voll Formatieren 	Menü erscheint nur wenn eine SmartMedia Card gesteckt ist. Hierbei muß es sich um eine <u>Speicherkarte</u> handeln, nicht um eine <u>Update</u> -Karte. Handelsübliche SmartMedia Cards müssen vor Verwendung als Speicherkarte erst formatiert werden.
Konfiguration übertragen	Die komplette Konfiguration eines Gerätes kann auf eine SmartMedia Card geschrieben werden. Das ermöglicht die Übertragung aller Geräteeinstellungen auf andere, identisch bestückte Geräte (Ausnahme: Optionen und Paßzahlen).
Parametersätze Laden Speichern	2 Parametersätze (A,B) stehen im Gerät zur Verfügung. Der jeweils aktive Parametersatz wird im Display angezeigt. Parametersätze enthalten alle Einstellungen außer: Sensortyp, Optionen, Einstellungen in der Systemsteuerung Bei Nutzung der SmartMedia Card (Option) können bis zu 5 Parametersätze (1, 2, 3, 4, 5) verwendet werden.
Matrix Funktionssteuerung Eingang OK2 Softkey links Softkey rechts	Auswahl des Steuerelementes für folgende Funktionen: - Parametersatz umschalten - KI-Recorder (Start/Stop) - Favoritenmenü aufrufen (ausgewählte Diagnosefunktionen) - Unical (vollautomatische Sondensteuerung)
Uhrzeit/Datum	Wahl Anzeigeformat, Eingabe
Meßstellenbeschreibung	Kann im Diagnose-Menü abgerufen werden
Optionsfreigabe	Zur Freischaltung einer Option wird eine TAN benötigt
Software-Update	Software-Update von SmartMedia Card / Typ Update-Karte
Logbuch	Auswahl zu protokollierender Ereignisse
Puffertabelle	Vorgabe eigener Puffersatz zur automatischen Kalibrierung
Liefereinstellung Paßzahl-Eingabe	Rücksetzen der Parametrierung auf die Liefereinstellung Ändern der Paßzahlen



Displayeinstellungen: Modul FRONT

Sprache

Meßwertanzeige

- Hauptanzeige
- Anzeigeformat
- Blickwinkel
- Angaben zur Meßwertdarstellung auf dem Display:
- Auswahl der Anzeige von ein oder zwei Hauptmeßwerten
- Kommastellen

Meßwertrecorder

- Zeithasis
- Zeitlupe
- · Min/Max-Anzeige

KI-Recorder

Option. 2-kanalig, Auswahl von Meßgröße, Anfang und Ende

Option. Siehe detailierte Anleitung "Optionen"

Signalaus- und -eingänge, Kontakte: Modul BASE


Ausgangsstrom I1, I2

- Meßgröße
- Kennlinie
- Ausgang (0/4 20 mA)
- Ausgangsfilter
- · Verhalten bei Meldungen
 - HOLD
 - --- aktueller Meßwert
 - --- letzter Meßwert
 - --- fix 22 mA
 - 22 mA-Meldung

2 Stromausgänge, separat einstellbar

Verhalten bei Meldungen

Ausgangsstrom



Kontakt K4

- Kontakttyp
- Einschaltverzögerung
- Ausschaltverzögerung

NAMUR Ausfall

Kontakte K3, K2, K1

- Verwendung
- Wartungsbedarf
- HOLD (Funktionskontrolle)
- Grenzwert (einstellbar)
- Spülkontakt (einstellbar)
- Parametersatz B aktiv
- USP-Ausgang
- KI Recorder aktiv
- Sensoface
- Kontakttyp
- · Ein-/Ausschaltverzögerung

Liefereinstellung:

K3: Wartungsbedarf, K2: HOLD, K1: Grenzwert

- Meßgröße, Grenzwert, Hysterese, Wirkrichtung, ...
- Spülintervall, Vorlaufzeiten, Spülzeit, Logbucheintrag, ...

Eingänge OK1, OK2

- OK1 Verwendung
 - Signalpegel

Optokoppler- Signaleingänge

Aus, HOLD (Funktionskontrolle)

aktiver Pegel umschaltbar von 10 - 30 V bzw. < 2 V OK2 siehe Systemsteuerung, Matrix Funktionssteuerung



Modul PHU 3400(X)-110

- Auswahl

Eingangsfilter

Sensordaten

- Sensortyp
- Temperaturerfassung
- Sensoface
- Sensorüberwachung

Details

- Steilheit
- Nullpunkt
- Sensocheck Bezugselektrode
- Sensocheck Glaselektrode
- Finstellzeit
- Calcheck

Cal-Voreinstellungen

Calimatic Puffer

- Knick
- Mettler-Toledo
- Merck/Riedel
- DIN 19267
- NIST Standard / Technisch
- Hamilton
- Kraft
- Hamilton A/B
- HACH
- Ciba
- Reagecon
- Tabelle

Driftkontrolle

Kalibriertimer

Toleranzband-Justage

ORP-Kontrolle

Tk Meßmedium

Auswahl: aus, linear, Reinstwasser, Tabelle

Angaben zur Meßwertdarstellung auf dem Display:

- Auswahl für Messen / Kalibrieren

ORP / rH - Wert

- Bezugselektrode
- ORP-Umrechnung auf SWE
- rH mit Faktor berechnen

Deltafunktion

Meldungen

- pH-Wert
- ORP-Wert
- rH-Wert
- Temperatur
- mV-Wert



Unical 9000	
Steuerung	Ein / Aus (automatische Kalibrierung)
Cal-Voreinstellungen • Meßmodul • Cal Puffer 1 • Cal Puffer 2 • Cal-Modus • Cal-Timer Programm	Auswahl des Kalibrierverfahrens für die automat. Steuerung - Auswahl Meßmodul - Menüeintrag abhängig vom gewählten Kalibrierverfahren Kontrolle / Justage Automatischer Programmstart, wenn Cal-Timer abgelaufen
Zeitsteuerung • Festintervall • Wochenprogramm	Auswahl Programm (Reinigen, Cal 2Pkt,, Aus) und Intervall Auswahl von bis zu 10 Programmen je Wochentag, dabei für jedes Programm einstellbar: Modus (Einzelstart / Intervall), Anfangs- und Endzeit. Programmierte Wochentage können kopiert werden.
Programmablauf	Einstellung der detailierten Zeitabläufe der Programme (Reinigen, Cal 1Pkt - Einpunkt-Kalibrierung, Cal 2Pkt - 2-Punkt- Kalibrierung, Parken, User1 2 - frei programmierbar)
Installation • Meßverfahren • Ext. Steuerung (DCS) - Eingänge DCS (36/39) - Eingang M/S (42/43) - Eingang A/M (40/41) - Ausgang DCS 34 - Ausgänge DCS (3134) • Sensordetektion • Einfahrsperre • Zugang Handsteuerung • Sonde - Sondentyp - Verfahrzeit max. - Sperrwasser - Hohlraumspülung - Kontrollintervall - Wartungsintervall • Spülwasser	Bei Erstinbetriebnahme bzw. bei Konfigurationsänderungen Kontinuierlich (Sonde ist immer im Prozeß) / Kurzzeit Bei Einsatz externer Steuerungen z.B. SiMatic [*] Einstellung des aktiven Signalpegels (10 30 V bzw < 2 V) Steuereingänge Steuereingang Messen / Service Messen / Alarm Festlegung der Schaltfunktion (Arbeits- bzw. Ruhekontakt) Überwachung als Ausbauschutz 4-stelliger Zugangscode; Aufruf erfolgt aus dem Menü Wartung
- Überwachung • Medienadapter - Steckplatz I - Medium - Fördermenge - Restfördermenge - Überwachung - Sollwert - zul. Abweichung	Aus / Prozeßwert / Temperatur Verwendung: Dosierpumpe / Aus Buffer 7.00 25 / 50 / 75 / 100 ml 0 / 250 / 500 ml Prozeßwert / Temperatur / Aus 7.00 pH (Voreinstellung) 00.50 pH (Voreinstellung)



Unical 9000

Medienadapter

- Steckplatz II Verwendung: Dosierpumpe / Aus

- Medium Buffer 4.01

- Fördermenge 25 / 50 / 75 / 100 ml - Restfördermenge 0 / 250 / 500 ml

- Überwachung Prozeßwert / Temperatur / aus

Sollwert 7.00 pH (Voreinstellung)
 zul. Abweichung 00.50 pH (Voreinstellung)

- Steckplatz III Verwendung: Reinigungsventil / Dosierpumpe / Aus

- Medium Cleaning agent - Fördermenge 25 / 50 / 75 / 100 ml

Restfördermenge
 Überwachung
 Sollwert
 9.21 pH (Voreinstellung)

- zul. Abweichung 00.50 pH (Voreinstellung)

ZusatzmedienZusatzmedium 1

- Zusatzmedium 1 Ein / Aus - Medium Purge air _ _ _ _

- Zusatzmedium 2 Ein / Aus

- Medium
 - Überwachung
 - Sollwert
 - Sollwert
 - Aux Medium _____
 - Prozeßwert / Temperatur / Aus
 - 7.00 pH (Voreinstellung)

- zul. Abweichung 00.50 pH (Voreinstellung)

Inbetriebnahme Ja / Nein

Bewirkt die Füllung der Zuleitungsschläuche zwischen dem

Medienadapter und der Sonde mit Kalibriermedium

Systemprognose Aus, Ein:

Überwachung der Fahrbewegung zur vorausschauenden

Wartung für Ceramat und SensoGate

Menü Kalibrierung (manuell)



Modul PHU 3400(X)-110

Calimatic Vorgabe von Pufferwerten Produktkalibrierung Dateneingabe ORP-Kalibrierung

Menü Wartung



Modul BASE

Stromgeber Ausgangsstrom einstellbar 0 ... 22 mA

Modul PHU 3400(X)-110

Sensormonitor pH / ORI
Abaleich Temp.-Fühler Ausaleic

pH / ORP-Eingang, RTD, Temp., Impedanz Glas + Bezugselektrode

Ausgleich der Leitungslänge

Sondensteuerung

Sondenwartung starten

Handsteuerung

Service-Programm wird ausgeführt, Cal-Starts möglich Zugriff auf alle Steuerelemente, Paßzahl erforderlich

(Parametrierung/Spezialistenebene/Sondensteuerung/Installation)

Einzelschrittsteuerung Sondenverschleiß Testmöglichkeit für die Programmabläufe Kontrollzähler / Wartungszähler rücksetzen

Menü Diagnose



Aktuelle Meldungsliste Meßstellenbeschreibung

Logbuch

Gerätebeschreibung

Liste aller Warn- und Ausfallmeldungen

Hardwarevers., Seriennr., (Modul-)Firmware, Optionen

Modul FRONT

Moduldiagnose Displaytest Tastaturtest

Modul BASE

Moduldiagnose Ein-/Ausgangsstatus

Modul PHU 3400(X)-110

Moduldiagnose interner Funktionstest

Servicescope pH-Eingangssignal: Darstellung der Störpegel über der Zeit

Sensormonitor Anzeige der aktuell vom sensor gelieferten Meßwerte

Cal-Protokoll ORP Sensor Netzdiagramm PH

Statistik

Cal-Protokoll

Daten der letzten Justierung / Kalibrierung

Daten der letzten ORP-Justierung / Kalibrierung Grafische Darstellung der aktuellen Sensorparameter

Anzeige Erstkalibrierung und Diff. der letzten 3 Kalibrierungen

Unical 9000

Unical Status

Unical Netzdiagramm Systemprognose

A	
Abgleich Temperaturfühler	138
Adaptiver Kalibriertimer	45, 146
Aktiven Parametersatz über Schaltkontakt signalisieren	70
Aktuelle Meldungsliste	153
Anhang	178
Anschluß Sondensteuerung	29
Anzeigeebene	35
Ausfall	63
Ausgangsfilter	
Automatische Puffererkennung (Calimatic)	
Automatische Temperaturkompensation	119
В	
- Bedienebenen	35
Beschaltungsbeispiele	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
Betriebsebene	
C	
Cal 1Pkt. (kontinuierlich)	76
Cal 1Pkt. (Kurzzeit)	
Cal 2Pkt. (kontinuierlich)	
Cal 2Pkt. (Kurzzeit)	
Calimatic	
Calimatic-Puffer	
Cal-Protokoll	
Cal-Toleranzband aktivieren	
Cal-Voreinstellungen	
Cal-Voreinstellungen Unical 9000	
Cal-Voreinstellungen Uniclean 900	
ŭ	
D	4.2.2
Dateneingabe vorgemessener Meßketten	
Diagnosefunktionen	
Diagnose-Meldungen als Favorit setzen	151

Dichtung	20
Dokumentieren der Einstellungen	51
Downloadbereich	51, 53, 54
Dreipunktkalibrierung	118
Driftkontrolle	42
E	
Eingänge OK1,OK2	69
Einpunktkalibrierung	118
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
Einzelschrittsteuerung UNICAL	141
EMV	177
Entsorgung	2
Erstkalibrierung	118
Excel-Datei zur Konfigurierung	51
Externe Steuerung über DCS	86, 111
F	
Fahrverhalten von Sensorschleusen	92
Favoriten	
FDA 21 CFR Part 11	
Fehlermeldungen	154
Fehlermeldungen Unical 9000(X)	164, 166, 168
Fehlermeldungen Uniclean 900(X)	170, 172
Festintervall (Unical 9000)	73
Festintervall (Uniclean 900)	102
Freigabe (Softkey-Funktion)	36
Funktion einrichten	84, 109
Funktionen sperren	36
Funktionskontrolle	63
G	
Garantie	2
Gerätebeschreibung	144
Gerätegrenzen (Meldungen)	
Gerätesoftware	15

Gerätesoftware / Modulsoftware abfragen	15
Grafik display	18
Grenzwert	68
Grenzwert, Symbole in der Meßwertanzeige	68
н	
Hard- und Softwareversion	15
Hysterese	68
I	
Inbetriebnahme	34
Inbetriebnahme (Parametrierung Sondensteuerung)	91, 115
individueller Puffersatz	191
Inhaltsverzeichnis	7
J	
Justierung	117
K	
Kabelverschraubungen	18
Kalibrierablauf auswählen	124
Kalibriertimer	45, 146
Kalibrierung	116
Kalibrierung durch Dateneingabe vorgemessener Meßketten	132
Kalibrierung durch Probennahme	
Kalibrierverfahren	
Kalibriervorgänge	
Kennlinie linear	
KlemmenraumKlemmenraum	
Klemmenschild	25
Klemmenschilder der "verdeckten" Module	20
Konfiguration übertragen	95
Konfiguration unter "ProgaLog 3000" erstellen	
Konfigurierung: Excel-Datei	
Konfigurierung mit ProgaLog 3000	
Kontakte	
Kontakttyp	68

Kontrollzähler	89, 114, 142
Kurzbeschreibung	18
L	
LED	18
Liefereinstellung	
logarithmische Ausgangskennlinie	
Logbuch	
M	
Manuelle Eingabe der Pufferwerte	128
Manuelle Kalibrierung der Meßkette	
Manuelle Temperaturkompensation	
Medienadapter	
Medien am Medienadapter	
Medienüberwachung	
Meldung bei Überschreitung des Strombereiches	
Meldungen	
Meldungen erzeugen (Meßmodul)	50
Meldungen, Verhalten der Stromausgänge	62
Meldungsliste	50, 153
Menüauswahl	30
Menüstruktur	19, 30
Messen (Kurzzeit)	79, 107
Meßkreis	24
Meßverfahren	88, 113
Meßverfahren festlegen	86, 111
Meßwertanzeige einstellen	
Minimale Meßspannen bei Stromausgängen	178
Modul BASE	
Modulbestückung	21
Modul einsetzen	
Modul FRONT	
Modulkonzept	
Moduls of tware	15

N	
NAMUR-Signale: Schaltkontakte	63
NAMUR-Signale: Stromausgänge	62
Nebenanzeigen	18, 32
0	
OK1/OK2 Schaltpegel	69
OK1 Verwendung	
OK2, Umschalten Parametersätze (A, B)	
OK-Eingänge	
Optionsfreigabe SW 3400-005	
ORP-Kalibrierung/Justierung	134
P	
Parametersatz über OK2 umschalten	70
Parametrierung	51
Parametrierung aufrufen	37
Parametrierung dokumentieren	51, 52
Parametrierung PHU 3400(X)-110 (Übersicht)	196
Parametrierung Sensordaten	38
Parametrierung (Übersicht)	192
Parametrierung Unical 9000(X)	71
Parametrierung Uniclean 900(X)	100
Parken	78, 106
Paßzahl ändern	31
Paßzahl-Eingabe	31
Piktogramme	
Produktkalibrierung	
ProgaLog 3000	
Programmablauf Cal 1Pkt., kontinuierlich, Medienüberwachung aus	
Programmablauf Cal 1Pkt., Kurzzeit, Medienüberwachung aus	
Programmablauf Cal 2Pkt., kontinuierlich, Medienüberwachung aus	
Programmablauf Cal 2Pkt., Kurzzeit, Medienüberwachung aus	
Programmabläufe74,	
Programmablauf einrichten	83

Programmablauf Messen, Kurzzeit, Medienüberwachung aus	79, 107
Programmablauf Parken	
Programmablauf Reinigen, kontinuierlich, Medienüberwachung a	us 74, 103
Programmablauf Service	82, 108
Programmnamen vergeben	83
Programm Parken	77, 105
Programmschritt ändern	83, 109
Puffertabellen	
Pufferwerte manuell eingeben (Kalibrierung)	128
R	
Redoxpotential bezogen auf Standard-Wasserstoffelektrode	
Referenzprofil erstellen (Systemprognose)	
Reinigen (kontinuierlich)	
Rücksendung im Garantiefall	2
S	
chaltausgang: Grenzwert	68
Schaltkontakte: Schutzbeschaltung	64
Schirmung	26
Schloß-Symbol	
Schraubklemmverbinder	
Sensocheck	
Sensoface	40
Sensoface-Kriterien	41
Sensordetektion	,
Sensormonitor	138, 145
Sensor Netzdiagramm	
Sensorwechsel - Erstkalibrierung	118
Seriennummer	15
Service	•
ServiceScope	145
Sicherheitshinweise	
Slot für SmartMedia-Card	
Smart Media-Card	20

SixPlug	27, 28
Softkeys	18, 32
Software ProgaLog 3000	53
Softwareversion	15
Sonde	89, 114
Sondenfahrprofil	93
Sondensteuerung	24
Sondensteuerung anschließen	29
Sondensteuerung (Menü)	72, 101
Sondenverschleiß	142
Sondenwartung	139
Sperrwasser	89, 114
Spezialistenebene	35
Spülkontakt	66, 67
Spülwasser	90
Statistik	147
Steuerprogramme	
Steuerung durch Prozeßleitsystem (DCS)	87, 112
Stromausgänge	
Stromausgänge: Kennlinienverlauf	59
Stromausgänge, minimale Meßspannen	178
SW 3400-002: Puffersatz eingebbar	191
Systemkomponenten im Überblick	22
Systemprognose	92
Systemprognose: Diagnose	150
Systemprognose: Toleranzen	96, 98
т	
Technische Daten	174
Temperaturabhängigkeit gängiger Bezugssysteme gemessen ge	
Temperaturfühlerabgleich	
Temperaturkompensation während der Kalibrierung	
Toleranzband-Justage	
Toleranzband-Justage (Menü)	
Toleranzvorgaben, Systemprognose	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

U	
Überblick	22
Übersicht zur Parametrierung	192
Überwachung aktivieren	84
Überwachung des Fahrverhaltens von Sensorschleusen	92
Überwachungsfunktionen für die Kalibrierung	
Unical Netzdiagramm	148
Unical Parametrierung	71
Unical-Status	148
Uniclean-Status	149
V	
Verhalten bei Meldungen	67
Verlust der Paßzahl	
Verwendung Schaltkontakte	
, and the second	
W	
Warenzeichen	
Warteposition	
Wartung	
Wartungszähler	
Wechsel des Frontmoduls	
Wochenprogramm (Unical 9000)	
Wochenprogramm (Uniclean 900)	102
Z	
Zeitsteuerung Festintervall Sondensteuerung	73, 102
Zeitsteuerung (Unical 9000)	72
Zeitsteuerung (Uniclean 900)	101
Zeitsteuerung Wochenprogramm (Unical 9000)	
Zeitsteuerung Wochenprogramm (Uniclean 900)	102
Zuordnung von Meßwerten: Anfang (4 mA) und Ende (20 mA)	58
Zusatzmedien	91, 115
Zweipunktkalibrierung	118

Symbol	Erläuterung der für das Modul PHU 3400(X)-110 wichtigen Piktogramme
7	Gerät befindet sich im Meßmodus
	Gerät befindet sich im Kalibrier-Modus. Betriebszustand HOLD aktiv für das jeweils kalibrierte Modul.
Indicate HOLD	Gerät befindet sich im Wartungs-Modus. Betriebszustand HOLD aktiv.
	Gerät befindet sich im Parametrier-Modus. Betriebszustand HOLD aktiv.
⊘ _{dta}	Gerät befindet sich im Diagnose-Modus
NAMUR-Signale 유 ペ	HOLD. Der NAMUR-Kontakt "HOLD" ist aktiv, (Lieferzustand: Modul BASE, Kontakt K2, Arbeitskontakt). Stromausgänge wie parametriert: • aktueller Meßwert: der aktuelle Meßwert erscheint am Stromausgang • letzter Meßwert: der zuletzt gemessene Meßwert wird am Stromausgang gehalten • fix 22 mA.: der Stromausgang liefert 22 mA
NAMU **	Ausfall. Der NAMUR-Kontakt "Ausfall" ist aktiv (Lieferzustand: Modul BASE, Kontakt K4, Ruhekontakt). Abruf auslösender Meldung: Diagnosemenü/Meldungsliste Wartung. Der NAMUR-Kontakt "Wartungsbedarf" ist aktiv (Lieferzustand: Modul BASE, Kontakt K2, Arbeitskontakt). Abruf auslösender Meldung: Diagnosemenü/Meldungsliste
man	Temperatur über manuelle Eingabe
*	Eine Kalibrierung wird ausgeführt (Fortschrittsanzeige)
B	Kalibrierung - eine Produktkalibrierung wurde im 1. Schritt ausgeführt. Die Eingabe der im Labor ermittelten Werte wird erwartet
Tk	Temperaturkompensation für Meßmedium ist aktiviert (linear/Reinstwasser/Tabelle)
Δ	Delta-Funktion aktiv. (Ausgangswert = Meßwert - Deltawert)
0	Steht im Klartextdisplay vor einer Menügruppe: Zugang zur nächsten Menüebene durch enter
â	Steht im Klartextdisplay vor einem Menüpunkt, wenn dieser vom Spezialisten für den Zugriff aus der Betriebsebene heraus gesperrt wurde.
	Bezeichnet den Modulsteckplatz (1, 2 oder 3) und ermöglicht so die eindeutige Zuordnung der Anzeige von Meßwerten/Parametern, z.B. bei gleichen Modultypen
₽ B	Anzeige des aktiven Parametersatzes (Im Gerät sind die Parametersätze A und B vorhanden; durch Zusatzfunktionen und SmartMedia-Card sind bis zu 5 weitere möglich)

Symbol	Erläuterung der für die Sondensteuerung wichtigen Piktogramme
MEAS	Sonde befindet sich in Position MESSEN ("PROCESS")
SERVICE	Sonde befindet sich in Position SERVICE
WATER	Spülwasser aktiv
PUMP	Dosierpumpe am Medienadaptersteckplatz I aktiv.
Ø _{II}	Dosierpumpe am Medienadaptersteckplatz II aktiv.
Ö	Dosierpumpe am Medienadaptersteckplatz III aktiv.
X AUX1	Zusatzmedium 1 aktiviert
X AUX 2	Zusatzmedium 2 aktiviert
Ż.	Ventil am Mediensteckplatz III aktiv
A.	Sonde in Position SERVICE
May	Positionswechsel der Sonde
×	Sonde in Position MESSEN ("PROCESS")

Menüauswahl

Modul PHU 3400(X)-110

minus Services Services	Parametrierung	35
<u>कल</u> par उसस्य	Dokumentieren	51
	Logbuch	57
	Liefereinstellung	57
	Modul BASE	58
	Stromausgänge	58
	Stromausgänge: Verhalten bei Meldungen	62
	Schaltkontakte	65
	Spülkontakt	67
	Grenzwert	
	Kalibrierung und Justierung	
	Calimatic - automatische Kalibrierung	126
vai	Kalibrierung mit manueller Eingabe der Pufferwerte	128
	Produktkalibrierung	130
	Dateneingabe - Meßketten vorgemessen	132
	ORP-Kalibrierung	134
	ISFET-Nullpunktverschiebung	136
<u>Ш</u>	Wartung	
	Sensormonitor	138
	Temperaturfühler	138
<u></u>	Diagnose	
V diag	Meßstellenbeschreibung	
ulay	Logbuch	
	Diagnose-Meldungen als Favorit setzen	
	Aktuelle Meldungsliste	
	Fehlermeldungen Unical 9000	
	Fehlermeldungen Uniclean 900	
	Fehlermeldungen Systemprognose	
	Terricinalizeri bysterriprogriose	103

Schnellzugriff

Funktionen zur Ansteuerung der Sondensteuerung UNICLEAN 900(X)



Parametrierung Uniclean 900(X)	100
Zeitsteuerung (Festintervall / Wochenprogramm)	101
Wochenprogramm	102
Parametrierung der Programmabläufe	103
Programm Spülen	103
Programm Reinigen	104
Programm Messen, Kurzzeit	107
Programm Service	108
Parametrierung: Installation	110
Steuerung durch Prozeßleitsystem	112113



Diagnose Uniclean 900(X)	149
Uniclean Status	149
Fehlermeldungen Uniclean 900	170
Übersicht Displaysymbole	209

Schnellzugriff

Funktionen zur Ansteuerung der Sondensteuerung UNICAL 9000(X) (Sondensteuerung UNICLEAN 900(X) siehe innere Umschlagseite)



Parametrierung Unical 9000(X)	71
Zeitsteuerung (Festintervall / Wochenprogramm)	
Wochenprogramm	73
Parametrierung der Programmabläufe	83
Programm Parken	77
Serviceprogramm	82
Parametrierung Installation	85
Steuerung durch Prozeßleitsystem	86
Medienüberwachung einrichten	90



Wartung Unical 9000(X), Uniclean 900(X)	138
Sondenwartung	138
Handsteuerung	140
Einzelschrittsteuerung	141
Sondenverschleiß	142



Diagnose Unical 9000(X)	148
Unical Status	148
Unical Netzdiagramm	148
Fehlermeldungen Unical 9000(X)	164
Übersicht Displaysymbole	209